封底

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте инструкцию. Это обеспечит правильную эксплуатацию и порядок действий, а также позволит избежать нанесения вреда ребенку.

⚠ ВНИМАНИЕ!

1.Коляска предназначена для перевозки детей с 7месяцев до 3 лет, общим весом не более 22 кг
2.Максимальная нагрузка на корзину не должно превышать 3 кг.
3.Оносит оставлять ребенка без присмотра. Вы ответственны за безопасность ребенка.
4.Перед использованием убедиться, что все блокирующие механизмы зафиксированы правильно.
5.Любая нагрузка на ручку будет влиять на устойчивость коляски.
6.Вешать на ходите на капор коляски. Это может нарушить баланс коляски — она может опрокинуться.
7.Чтобы ребенок не выпал или не выскользнул из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
8.Данная коляска не подходит для бега или катания на роликовых коньках.
9.Для сидячие коляски предназначено только для одного ребенка.
10.Не оставляйте коляску на наклонной поверхности, если ребенок.
11.Не используйте аксессуары, которые не были одобрены производителем или продавцом.
12.Не позволяйте ребенку стать на коляске.
13.Никогда не используйте коляску на подъеме, лестницы, эскалатор, песчаном пляже, неровных дорогах, гравии и т.д.
14.Всегда используйте тормоз во время остановки коляски.
15.Не используйте коляску в воде или рядом.
16.Не кладите в коляску вещи, тяжеле 5 кг.
17. Никогда не используйте коляску в наклонном положении, так как ребенок может соскользнуть в нижней части под бампером, если не зафиксирован ограничитель.
18. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
19. Чрезмерная нагрузка может привести к потере устойчивости коляски.

说明书

封面

Коляска детская
Pituso
DUOCITY
артикул T1

Инструкция по эксплуатации

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011
ТР Безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков

ЕАС

Составляющие части

1. РУЧКА
2. КАПОР
3. БАМПЕР
4. ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА
5. РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДНОЖКА
6. 2 шт ТОРМОЗНЫЙ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
7. КНОПКА ФИКСАТОР

Внимание!
Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики или технологию изготовления изделия с целью улучшения потребительских свойств изделия, не влияющих только на комплектность, упаковку и данной инструкции.

Сборка коляски

Снимите задвижку и потяните за ручку, пока коляска не разложится как на изображении.

Установка передних колес

Подниме передние колеса (на рисунке слева). Вставьте в соответствующие отверстия. Вы услышите щелчок — это означает, что колеса вставлены правильно.

Чтобы снять колеса, нажмите на кнопку на передним колесе.

Внимание: перед использованием убедитесь, что все фиксаторы закреплены.

Установка и снятие задних колес



Потяните крепежную часть вправо-влево, чтобы зафиксировать или снять передние колеса.

Установка заднего колеса: нажмите на кнопку быстросъемного устройства, потяните заднее колесо в отверстие, пока оно не закрепится. Снятие заднего колеса: нажмите на кнопку быстросъемного устройства, выньте колесо.

Ремень безопасности



Делайте как показано на рисунке слева: нажмите на кнопку, чтобы открыть замок безопасности. Делайте как показано на рисунке справа: вставьте замок в углубление до щелчка.

Внимание: всегда используйте ремень безопасности. Протяните поясной ремень между ног меньше и застегните замок.

Регулировка спинки

Потяните рукой за фиксатор (как показано на рисунке), отрегулируйте наклон спинки по желанию.

Внимание! Регулируйте спинку аккуратно, если в коляске находится ребенок

педаль ножного тормоза

нажмите кнопки на ручке с обеих сторон одновременно, чтобы отрегулировать ручку по высоте.

Внимание: пожалуйста нажимайте на педаль тормоза во время остановки коляски во избежание ее движения. Толкните коляску, чтобы убедиться, что замки заблокированы.

Регулировка капора



Производится в направлении, указанном на рисунке слева. Закрепите с помощью кнопки (рисунок справа).

Внимание: Капор не является полноценной защитой ребенка от солнечных лучей.

Снятие бампера

Регулируемая подножка

Внимание: пожалуйте, потяните передний подлокотник, чтобы убедиться, что установка надежна.

Сложение коляски

Рисунок 1: сначала сложите капор.
Рисунок 2: потяните фиксаторы на раме с обеих сторон

Рисунок 3: одновременно нажмите на ручку.
Рисунок 4: зафиксируйте задвижку.

Основной уход:

- Правильный уход и эксплуатация коляски – залог длительного использования!
- Не используйте чрезмерную силу при складывании коляски. Если при очередной попытке коляска не сложилась, то следует обратиться в сервисный центр.
- В случае разбоя и установке задних колес, крепления должны заменяться на новые.
- Всегда складывайте коляску, когда подниметеся или спускаетесь по лестнице. Не допускайте разбого контакта колес с лестницы или прочим препятствием.
- В местах хранения, консервирования коляски, должны быть учтены температурные режимы для избежания коррозии металла, петель-замков текстиля.
- При транспортировке коляски в машине, не кладите поверх коляски никакие вещи.

Чистка/Смазка:

- Ткани и фурнитура коляски можно очищать мягкими моющими средствами, или мыльным раствором, в ручном режиме. Сушка допускается на хорошо проветриваемом месте.
- Не подходит сухая чистка, машинная стирка или барабанная сушка.
- Не оставляйте вашу коляску под прямыми солнечными лучами на долгое время, это может повлиять на цвет ткани.
- Шасси, подвески, колеса периодически промываются и очищается от налипшей грязи, дорожных реагентов, а после процедуи смазываются силиконовым спреем, либо Тефлоновой смазкой.

Техобслуживание:

- Обрабатывайте периодически все движущиеся, трущиеся, металлические и пластиковые узлы, соединения, механизмы силиконовым спреем. Не используйте тяжелое машинное масло, или густую смазку(исключение Тефлон), или абразивные частицы.
- Регулярно проверяйте все гайки и болты, чтобы убедиться, что ничто не потеряно. Затянуть при необходимости, либо обратиться в сервисный центр.
- При самостоятельном ремонте и обслуживании используйте только те запчасти, которые предлагает производитель изделия.

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантия распространяется на заводские дефекты, выявленные в процессе эксплуатации.
2. Гарантия не распространяется на следующие пункты:
   - Признаки естественного износа
   - Повреждения, возникшие при сборке, эксплуатации, дефекты, вызванные по причине стихийностей, природных воздействий(осадки, ветер, солдце)
   - Повреждения вызванные грубой транспортировкой, или другими механическими воздействиями.
   - Дефекты, вызванные производилось сторонними мастерскими на чужные части (фурнитура, багаж, корзина, колеса, подшипн.)
   - при внесении изменений в конструкцию

В гарантийные обязательства не входит бесплатный забор неисправного изделия. Изделие доставляется силами покупателя.

Гарантийный талон Модель/цвет

Дата продажи Место продажи

Подпись и печать продавца

Условия гарантийного обслуживания

1. По причине сложных, отличающихся от стандартных условий эксплуатации в странах Евросоюза, на перронтаж **Pituso** предоставляется гарантия 2 года, а на остальные предоставляется гарантия на детскую коляску сроком **6 (шесть) месяцев** с момента даты продажи.

1.1 Производитель/Продавец в течение гарантийного срока обеспечивает ремонт узлов и деталей коляски в случае обнаружения в них дефектов материала или выхода из из строя по вине производителя при соблюдении правил эксплуатации продукции (согласно инструкции) и отсутствие на них следов механических повреждений.

1.2 При выходе из строя изделия в гарантийном сроке покупатель теряет гарантийные обязательства.

2. Гарантия не распространяется на следующие случаи наступления:

2.1 Ремонт и замену деталей в связи с их естественным износом.

2.2 Повреждение не несущих функциональной нагрузки пластиковых деталей (деталей отделки) в процессе эксплуатации.

2.3 Повреждение ткани, не связанное со скрытым дефектом, а так же потеря цвета ткани, приниченная длительным воздействием солнечных лучей, осадками и другими погодными условиями.

2.4 Повреждения ткани, колесах, связанное с проколом, порезом, ударом и другими аналогичными вредоносными механическими и химическим воздействиями.

2.5 Появление сколов, царапин, трещин, вмятин, коррозии, нарушение лакокрасочного покрытия и других повреждений, полученных вследствие небрежной, несвоевременной и несоответствующей инструкции эксплуатации и обслуживания.

2.6 На колеса и камеры, при их наличии.

3. Гарантия прекращается в случаях:

3.1 Если имеются следы деформации или трещины, механическое повреждение, возникшие в процессе эксплуатации по вине покупателя.

3.2 При самостоятельном ремонте на уполномоченным лицом

3.3 При внесении изменений в конструкцию и комплектацию.

4. Вопросы, не затронутые в данном гарантийном талоне, касающиеся гарантийных обязательств производителя (продавца), решаются согласно законодательства РФ.

Изделие проверен, получил исправленные и полностью укомплектованные.
С правилами эксплуатации изделия ознакомлен.
С условиями предоставления гарантии согласиен и согласен.

Подпись покупателя Фамилия И.О., разборчиво

Адрес гарантийной мастерской
Москва, 2-я Кабельная ул. д.2, стр.4 Тел:+7-495-785-88-17
Время работы: понедельник-суббота с 10:00 до 18:00

Внимание!
Коляски принимаются в ремонт только в чистом виде.