

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С МОНТАЖНО-РЕСТАВРАЦИОННОЙ СМЕСЬЮ «DECORUS»

Монтажно-реставрационная смесь «DECORUS» предназначена для работ с изделиями из композитных материалов.

1. Монтажно-реставрационную смесь необходимо использовать в сочетании с отвердителем «DECORUS» путем их смешивания.
2. Работы с монтажно-реставрационной смесью необходимо производить при температуре окружающего воздуха не ниже +5⁰С.
3. Перед смешиванием компонентов следует определить необходимое количество готового состава исходя из его расхода: 4 кг готового состава на 1 м² поверхности.
4. Время кристаллизации готового состава зависит от температуры окружающего воздуха:

Температура воздуха	Время кристаллизации
+15 ⁰ С	30-40 мин
+25 ⁰ С	15-20 мин

5. Для приготовления готового состава необходимо добавить отвердитель в монтажно-реставрационную смесь в пропорции 1 к 200:

Компонент	Количество
Отвердитель	5 мл
Смесь	1000 гр.

Для более точного смешивания компонентов рекомендуется использовать электронные весы и медицинский шприц.

При увеличении количества отвердителя – уменьшается время кристаллизации готового состава.

6. Смешивание компонентов для приготовления готового состава необходимо производить в отдельной таре. При смешивании не рекомендуется использовать деревянные инструменты!
7. Компоненты необходимо тщательно перемешать до образования гомогенной массы без пузырьков воздуха и посторонних включений.
8. Склеиваемые поверхности очистить от пыли.
9. Готовый состав наносить на поверхность шпателем.
10. После нанесения готового состава на поверхности – плотно прижать их друг к другу на 1 минуту.
11. Излишки состава удалить шпателем в течение 10-15 минут.
12. После кристаллизации состава изделия обработать наждачной бумагой №10 (зернистость P120, P100).
13. Время полного высыхания готового состава – 16 часов.

Работы с компонентами и готовым составом рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты (х/б или резиновые перчатки, респиратор).