



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Лестница с платформой, односторонняя
Лестница с платформой, двусторонняя
редакция 1.0 © 2011 KRAUSE-Werk

pk-se.ru



СОДЕРЖАНИЕ

1. Технические данные:	3
2. Производитель:	4
3. Действующие нормы, строительные допуски.....	4
4. Монтаж и использование	5
5. Гарантийные обязательства.....	6

pk-se.ru



1. Технические данные

Легкая конструкция из высокопрочного устойчивого к погодным условиям профиля
 Небольшая занимаемая площадь идеальна для того, чтобы лестницу устанавливать
 вплотную к стеллажам и оставляет
 больше свободной площади
 Размер платформы 600 x 700 мм, рифленый алюминий
 Глубина ступеней 175 мм, рифленый алюминий
 4 Поворотных ролика (Ø125 мм), амортизирующих при подъеме на лестницу, 2 из них
 оснащены стояночным тормозом
 Пластмассовые наконечники на стойках
 Алюминиевые перила Ø=40 мм с интегрированной планкой на уровне колен, высота 1000
 мм
 Прочное и плавное соединение перил с поручнями для большей безопасности
 Поставляется в частично собранном виде с прилагаемой подробной инструкцией по
 монтажу и применению

Примечание:

При высоте платформы более 1,00 м в соответствии с BGI 637 необходимо
 устанавливать поручни с обеих сторон

Поэтому заказ поручней является обязательным

Лестница с платформой, односторонняя						
Кол-во ступеней, включая платформу	3	4	5	6	7	8
Рабочая высота м	2,71	2,95	3,19	3,43	3,66	3,90
Высота платформы м	0,71	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Занимаемая площадь м	0,77x1,12	0,84x1,30	0,86x1,47	0,90x1,65	0,94x1,83	0,98x2,01
Общий вес лестницы с платформой	28,4	31,9	34,5	37,6	50,0	61,9
Общий вес вместе с поручнями	30,5	34,0	37,3	40,4	53,4	65,4
№ артикула	820136	820143	820150	820167	820174	820181
Поручень справа	820426		820433		820440	
№ артикула						
Поручень слева	820457		820464		820471	
№ артикула						
Запасные части	Ходовой ролик Ø 125 мм			Ходовой ролик Ø 125 мм, со стопором		
№ артикула	820402			820419		



Лестница с платформой, двусторонняя						
Кол-во ступеней, включая платформу	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Рабочая высота м	2,71	2,95	3,19	3,43	3,66	3,90
Высота платформы м	0,71	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Занимаемая площадь м	0,77x1,35	0,84x1,62	0,86x1,90	0,90x2,17	0,94x2,45	0,98x2,72
Общий вес лестницы с платформой	32,9	37,5	42,5	47,5	52,7	58,1
Общий вес вместе с поручнями	37,0	41,6	48,0	53,0	59,6	65,0
№ артикула	820235	820242	820259	820266	820273	820280
Поручень справа	820426		820433		820440	
№ артикула						
Поручень слева	820457		820464		820471	
№ артикула						
Запасные части	Ходовой ролик Ø 125 мм			Ходовой ролик Ø 125 мм, со стопором		
№ артикула	820402			820419		

2. Производитель

Производителем данных подмостей является фирма:
KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg
D 36304 Alsfeld
телефон: 0 66 31 / 795-0

pk-se.ru

3. Действующие нормы, строительные допуски

Лестницы с платформой KRAUSE
соответствуют нормам DIN EN 131, BGI 637,
BGI 694 и BGV-D 36





4. Монтаж и использование

4.1. Общие положения:

1. Установка и использование данной лестницы должна проводиться в соответствии с международными пиктограммами, находящимися на ее боковине.
2. Никогда не закрывайте лестницами и стремянками двери или иные входы или выходы.
3. Используйте только оригинальные принадлежности от производителя.

4.2. Перед использованием:

1. Перед использованием проверьте лестницу на повреждения.
2. Проверьте ее исправность (например, шарниры у шарнирных лестниц).
3. Бережно обращайтесь с лестницами, чтобы избегать повреждений.
4. Ремонт должен производиться только компетентными лицами и в соответствии с инструкциями производителя.
5. Лестницы и подставки должны храниться так, чтобы уберечь их от механических повреждений, высыхания, загрязнения и деформирования.
6. Недопустимо кустарное латание или удлинение лестниц.
7. Не использовать поврежденные лестницы и подставки.
8. Перед работой выберите нужную Вам по конструкции и высоте лестницу и проверьте на видимые повреждения.
9. Лестница всегда должна быть чистой (без следов жира, грязи, краски).

pk-se.ru

4.3. Во время использования:

1. Соблюдать максимально - допустимую нагрузку на лестницу (150 кг.).
2. Обеспечить устойчивость лестницы; устанавливать на горизонтальной, нескользкой и достаточно твердой поверхности.
3. Не ставить лестницы на коробки, камни, столы или незафиксированные поверхности (ковры, плёнки).
4. Всегда использовать прочную и нескользящую обувь.
5. Не использовать на лестницах вещества и приборы, представляющие собой дополнительную опасность, например опасные вещества, аппараты для мойки высокого давления, сварочные аппараты.
6. Не свешиваться в стороны (опасность опрокидывания), возможно, переставить лестницу.
7. Соблюдать безопасное расстояние к электрической проводке.
8. Перед восхождением на лестницу натянуть предохранительные ремни и зафиксировать замыкающие устройства, если таковые имеются.
9. Не заставляйте предметами поверхности для подъёма и спуска.
10. При определенных обстоятельствах лестница может быть прикреплена или удерживаться напарником.
11. Лестницы, используемые на проезжей части, обозначить и дополнительно оградить.
12. Подошва обуви должна быть свободной от грязи и масла (опасность скольжения).
13. Инструменты переносить в специальных сумках.



5. Гарантийные обязательства

Изготовленная фирмой KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG продукция производится из высококачественных материалов, в соответствии со всеми предусмотренными для этого нормами, положениями и использованием современных технологий. Кроме этого продукция подвергается постоянному контролю качества.

В связи с этим изготовитель предоставляет на лестницы серии STABILO, к которым также относятся лестницы с платформой 5 лет гарантии.

Срок эксплуатации изделия серии STABILO (передвижные подмости и строительные леса) установленный производителем, составляет 7 (семь) лет.

На эти сроки действуют следующие гарантийные обстоятельства:

1. Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения изделия конечным потребителем. Подтверждающим документом является счёт-фактура или кассовый чек.
2. Гарантийные обязательства ограничивается лишь браком, связанным с нарушениями производственных процессов или с некачественным материалом.
3. Не являются гарантийными обстоятельствами :
 - 3.1. Части, которые в ходе использования изделия подвержены естественному износу. А также повреждения, которые являются следствием естественного износа в процессе использования изделия.
 - 3.2. Повреждения продукции, которые возникли вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации или использования не по назначению. А также те, которые возникли в результате использования в нетипичных природных условиях, превышении нагрузок или недостаточного технического обслуживания.
 - 3.3. Повреждения продукции, которые возникли вследствие применения запасных частей или других принадлежностей, не из ассортимента продукции KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
 - 3.4. Изделия, которые подверглись техническим изменениям, дополнениям или ремонту не со стороны производителя KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG или уполномоченными им для этого представителями.
 - 3.5. Незначительные отклонения от норм, которые не влияют на качество и целенаправленное использование изделия
4. В случае использования гарантийных обязательств производитель KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG на своё усмотрение ремонтирует или заменяет бракованное изделие. Заменённое изделие переходит в собственность производителя.
5. В случае использования гарантийных обязательств гарантийный истец за свои счёт и на свой риск, в целях проведения технической экспертизы, ремонта или замены, обеспечивает отправку бракованного изделия на завод изготовителя (D 36304 Alsfeld). В случае подтверждения гарантийных обстоятельств, производитель KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG возмещает гарантийному истцу расходы по пересылке изделия по расчёту минимальных транспортных тарифов.
6. Исполнения гарантийных обязательств не отражаются на первоначальном гарантийном сроке



-
7. Другие требования, кроме как право на восстановление бракованного изделия, данным гарантийным обязательством не предусмотрены.

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG

Отдел продаж и экспорта

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Industriegebiet Altenburg
D - 36304 Alsfeld

Postfach 520
D - 36295 Alsfeld
Tel. 06631/795-0, Fax 06631/79584

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Eger".

Дмитрий Егерь

pk-se.ru