

Транспортировка и хранение мебели

- при транспортировке не допускать попадания влаги, ударов и тряски.
- хранить в закрытых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%

Сборка мебели

- взаимное расположение деталей изделия указано на схеме сборки (прилагается)
- при сборке обеспечить плотную затяжку всех винтовых соединений, закручивая без давления
- закончив сборку каркаса, проверить его прямоугольность по диагоналям, при их равенстве закрепить задние стенки (при наличии стыковочного элемента установить его на задние стенки)
- для фурнитуры в деталях сделаны накладки
- возможна замена фурнитуры и комплектующих по наличию на предприятии
- предприятие имеет право вносить изменения в конструкцию изделия

Условия хранения

- место установки – ровная горизонтальная поверхность, вдали от отопительных приборов (во избежание коробления щитов)
- не допускать контакта с поверхностью изделия мокрыми или горячими предметами
- не допускать попадания на поверхность изделия кислот, щелочей, технических смазок и сильных растворителей
- при эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом
- при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С

Уход в процессе эксплуатации

- в процессе эксплуатации изделия пыль и загрязнения удалять мягкой тканью с применением специальных моющих жидкостей (полироль и др.), предназначенных для мебели

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандарта ГОСТ 16371 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течении 12 месяцев.


Предприятие не несет ответственности и не принимает претензии по механическим повреждениям, возникшим при транспортировке частным автотранспортом (самовывоз)

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются

Модульная система «Молли» проект РМД.Ф.00.00.0000

Комод 0,80.

Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку! Надеемся, что данная инструкция по сборке поможет легко и быстро собрать и установить приобретенную вами мебель.

Для удобства транспортировки, защиты мебели от механических и других воздействий, а также для сохранения внешнего вида мебель поставляется в упаковке, в разобранном виде.

Стоимость сборки не включена в стоимость изделия. Сборку и установку рекомендуется производить после изучения инструкции.


Перед сборкой необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры по комплектующей ведомости (инструкции), представленной в конце данной инструкции. Убедитесь, что все детали целы, не имеют грубых дефектов (царапин, сколов). Претензии по количеству и качеству сборочных единиц после сборки изделия не принимаются. При наличии дефектов, сохранять упаковку всех пакетов.

Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшее в процессе сборки и эксплуатации изделия не по назначению.

Гарантия не распространяется на изделия, подвергнутые модификации не на предприятии – изготовителе.

Помните! Несоблюдение вышеизложенных условий является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Технические данные (габарит)



Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Сборку мебели необходимо производить в полном соответствии со сборочными чертежами (схемами). Если вам не удастся собрать изделие самостоятельно, рекомендуется привлечь квалифицированных специалистов.

Для сборки вам потребуется ключ (для евровинта) из набора фурнитуры, крестообразная отвертка. Изделие рекомендуется собирать вдвоем на ровной чистой поверхности. Соблюдайте последовательность действий, представленных на схемах сборки.

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

| № | Наименование | Вид | Кол-во |
|----|--------------------------------|---|--------|
| 1 | Евровинт 7x50 |  | 20 |
| 2 | Заглушка для евровинта |  | 20 |
| 3 | Заглушка для эксцентрика |  | 12 |
| 4 | Ключ к евровинту |  | 1 |
| 5 | Направляющие шариковые 400 мм |  | 3 |
| 6 | Подпятник |  | 8 |
| 7 | Ручка - скоба LX-ZA 2525 (128) |  | 6 |
| 8 | Саморез 3,5x16 |  | 110 |
| 9 | Стяжка ST01/49/3/W/01 |  | 8 |
| 10 | Шкант 8x30 |  | 10 |
| 11 | Эксцентрик Hettich с заглушкой |  | 12 |

Схема сборки. Места крепления и резьбовые соединения:

Периодически в процессе эксплуатации, резьбовые соединения, в случае их ослабления, необходимо подтягивать.

При сборке избегайте неосторожных и излишних усилий




Рисунок 1 – Сборка каркаса

***Возможно комплектование другими видами фурнитуры**

| Комплектовочная ведомость деталей | | | |
|--|-------------------------|---------------|---------------|
| № | Наименование | Размер | Кол-во |
| 1 | Боковина левая | 802x450 | 1 |
| 2 | Боковина правая | 802x450 | 1 |
| 3 | Дно | 768x450 | 1 |
| 4 | Цоколь | 768x80 | 2 |
| 5 | Ребро жесткости | 200x768 | 1 |
| 6 | Крышка МДФ | 800x466 | 1 |
| 7 | Фасад ящика МДФ | 176x796 | 2 |
| 8 | Фасад ящика_2 МДФ | 356x796 | 1 |
| 9 | Боковина ящика левая | 100x400 | 2 |
| 10 | Боковина ящика правая | 100x400 | 2 |
| 11 | Боковина ящика левая_2 | 280x400 | 1 |
| 12 | Боковина ящика правая_2 | 280x400 | 1 |
| 13 | Задняя стенка ящика | 100x710 | 2 |
| 14 | Задняя стенка ящика-2 | 280x710 | 1 |
| 15 | Дно ящика ЛДСП | 710x384 | 1 |
| 16 | Дно ящика ДВП | 740x404 | 2 |
| 17 | Задняя стенка ДВП | 734x396 | 2 |