Инструкция пользователя



Мультиформатная видеокамера 2 Мп с варифокальным объективом для уличной установки с ИК-подсветкой


CTV-HDB0550A ME, CTV-HDB0550AG ME

Описание

Данная видеокамера оснащена высокочувствительным мультиформатным датчиком изображения с разрешением 2 Мр, варифокальным объективом 5 -50 мм, и работает в стандарте 1080Р *25 кадров в секунду. Камера поддерживает автоматический баланс белого, имеет высокое отношение сигнал/шум, чёткую картинку. Поддержка автоматического переключения из цветного режима в чёрно-белый и обратно в совокупности с применением механического ИКфильтра позволяет использовать камеру круглосуточно, обеспечивая детальное изображение. Современный и профессиональный дизайн корпуса и универсальный кронштейн, позволяющий направить камеру в любую сторону, обеспечивает легкий и удобный монтаж видеокамеры.

Внимание!

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Перед подключением и эксплуатацией данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию пользователя и сохраните её для последующего использования.



- 1. Используйте соответствующий источник питания. Напряжение питания видеокамеры: 12В DC. Перед включением убедитесь, что ваш источник питания соответствует этим параметрам. Неправильное подключение может являться причиной некорректной работы или выхода из строя устройства.
- 2. Не пытайтесь разобрать устройство. Для предотвращения поражения электрическим током, не откручивайте винты и не снимайте крышку видеокамеры. Внутри нет частей, обслуживаемых пользователем. Для проведения сервиса обратитесь к квалифицированным специалистам.
- 3. Аккуратно обращайтесь с видеокамерой. Не допускайте небрежного обращения с камерой. Избегайте ударов и сотрясений камеры. Камера может выйти из строя из-за неправильного обращения во время эксплуатации, хранения или перевозки.
- 4. Не используйте жёсткие или абразивные моющие средства для протирки корпуса камеры. Используйте сухую ветошь для протирки камеры в случае её загрязнения. Если грязь не отмывается, используйте мягкое моющее средство и аккуратно протирайте камеру.
- 5. Аккуратно протирайте защитное стекло датчика изображения.

 При протирке защитного стекла не используйте жесткие или абразивные моющие средства. Используйте сухую ветошь или ватную палочку, смоченную в спирте.
- 6. Не направляйте камеру на солнце. Не пытайтесь направлять камеру на солнце или другие яркие объекты — это может повредить датчик изображения камеры.
- 7. Не устанавливайте камеру в местах с сильным электромагнитным полем. Если камера установлена вблизи оборудования, генерирующего сильное электромагнитное поле (например, оборудование беспроводной связи), то на экране мониторы возможно появление искажений или шума.

Особенности

- **❖ Использование высокопроизводительного** датчика изображения с разрешением 2 Мр , и обеспечивает четкое изображение стандарта 1080Р *25 кадров в секунду.
- ❖ Функция автоматического перехода из цветного в чёрно-белый режим и обратно Круглосуточный мониторинг: днём, при хорошем освещении камера работает в цветном режиме, а ночью, при низком освещении, камера переходит в чёрно-белый режим работы, улучшая чувствительность и качество изображения.
- ❖ Высокое отношение сигнал/шум

Отношение сигнал/шум: это отношение между напряжением полезного сигнала и напряжением шумов, чем выше это отношение, тем меньше искажений вносится в изображение и тем чётче будет картинка на экране монитора.

❖ ИК-фильтр

Встроенный механический ИК-фильтр обеспечивает корректную цветопередачу в любое время суток.

❖ ИК-подсветка с увеличенным сроком службы светодиодов

В данной видеокамере используются ИК-светодиоды нового поколения, которые являются более долговечными и яркость их свечения уменьшается гораздо медленнее, чем яркость свечения ИК-диодов предыдущих поколений.

График зависимости интенсивности свечения ИК-светодиодов от срока эксплуатации



❖ Универсальный кронштейн


Элегантный и прочный кронштейн, с кабелем питания и видеосигнала в корпусе обеспечивает удобную и надёжную установку видеокамеры.

- ❖ Передача аналогового сигнала по коаксиальному кабелю до 500 м
- ❖ Возможность управления меню камеры по коаксиальному кабелю по протоколу СОС При условии, что регистратор, к которому подключается эта камера, поддерживает эту функцию.
- ❖ Поддержка формата видеосигнала AHD/CVI/TVI/CVBS.


Комплектность

Габаритные размеры

- 1) Крепеж (дюбели и саморезы)
- 2) Г- образный ключ



Установка и настройка камеры



- 1.Установите камеру на нужное место и закрепите её при помощи винтов или саморезов.
- 2.Ослабьте ключом фиксирующие винты кронштейна, направьте камеру на объект наблюдения, затем затяните винты.
- 3.Ключом настройте зумм и фокус камеры. Регуляторы расположены на нижней стороне камеры.




Подключение и настройка

Для подключения у камеры имеются на кабеле разъемы:

- а) Питание DC 12B подключается к источнику питания 12 В
- b) BNC- разъем выход видео HD (1080P)\ аналоговое видео CVBS.

Через этот же разъем может осуществляться дистанционное управление камерой по коаксиальному кабелю.

Чтобы переключить камеру из режима AHD в CVBS нужно, не нажимая на джойстик, отклонить его **вверх** и зафиксировать в таком положении на время около 5-6 секунд до перезагрузки камеры. Для переключения в AHD проделать ту же операцию, только джойстик — **влево**; в CVI — **вниз**; в TVI — **вправо**.



Нажатие на джойстик вызывает экранное меню камеры.

Все функции джойстика камеры могут быть реализованы при дистанционном управлении камерой по коаксиальному кабелю (протокол управления СОС). Для этого необходимо, чтобы устройство, к которому подключена камера, поддерживало данную функцию.

Экранное меню

OSD-меню состоит из следующих разделов:

1. AutoExposure (АвтоЭкспозиция)	5. Language (Язык)
2. White balance (Баланс белого)	6. Reset (Сброс)
3. Day&Night (Функция «День-ночь»)	7. Save-Exit (Сохранить и выйти)
4. Video Setting (Параметры видео)	8. Exit (Выход)

1. Раздел «АЕ» (Экспозиция)

В этом разделе меню настраиваются такие параметры как яркость изображения (BRIGHTNESS), тип экспозиции (EXPOSURE MODE) и усиление (GAIN).

AE	Значение
Brightness (Яркость)	0-10
Exposure mode (Тип экспозиции)	FRONT LIGHT, GLOBAL, CENTER, BLC
LV (Уровень BLC)	0-8
Gain (Усиление)	0-10
Return (Возврат)	RET/ SAVE& END (ВОЗВРАТ/СОХРАНИТЬ И
	выйти)

2. Раздел «White balance» (Баланс белого)

В этом разделе выбирается режим регулировки баланса белого (MODE): ATW, MWB. RGAIN(усиление красного, появляется при MODE=MWB): 1-16 BGAIN(усиление синего, появляется при MODE=MWB): 1-16

3. Раздел «Day&Night» (Функция «День-Ночь»)

В этом разделе выбирается режим работы функции «День-ночь» (MODE): EXT (ПО ДАТЧИКУ ОСВЕЩЕНИЯ), AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИ), COLOR (ЦВЕТ), B/W (Ч/Б).

4. Раздел «Video Setting» (Параметры видео)

В этом разделе меню настраиваются такие параметры как контраст (Contrast), резкость (Sharpness), насыщенность (Color Gain), шумоподавление (DNR), разрешение изображения (Image Size), формат видеосигнала (Format), цифровое расширение динамического диапазона (DWDR).

Video Setting	Значение
1. Contrast (Контраст)	1-50
2. Sharpness (Резкость)	1-20
3. Color Gain(Насыщенность)	1-31
4. DNR(Шумоподавление)	1-15
5. Image size (Разрешение изображения)	1080P,720P
6. Format (Формат видеосигнала)	PAL/NTSC
7. DWDR (Цифр. Расш. Дин. Диапазона)	OFF/ON
RETURN (BO3BPAT)	RET/ SAVE& END (BO3BPAT/COXPAHИТЬ И
	выйти)

5. Раздел «Language» (Язык)

В этом разделе выбирается язык экранного меню камеры: доступны 10 языков, в том числе английский и русский языки.

6. Раздел «Reset» (Сброс)

В этом разделе производится сброс значений всех параметров на заводские.

7. Раздел «Save-Exit» (Сохранение и выход)

Используйте этот раздел для сохранения изменений и выхода из экранного меню.

8. Раздел «Exit» (Выход)

Используйте этот раздел для выхода из экранного меню без сохранения изменений.

Технические характеристики

Модель	CTV-HDB0550A ME, CTV-HDB0550AG ME
Датчик изображения	Sony IMX323 + DSP FH8536E
Эффективных пикселей	1920 (Γ) x 1080 (B)
Разрешение	(2 Мп) 1080Р *25 кадров в секунду
Форматы видеосигнала	AHD\ CVI\ TVI\ CVBS
Стандарты видеосигнала	PAL\ NTSC
Дистанция передачи сигнала по коакс. кабелю	До 500 м
Мин. Освещенность	0,01Лк (АРУ выкл.)\ ОЛк (ИК-подсветка вкл.)
ИК-подсветка	5 сверхъярких светодиодов
Экспозиция	AUTO\BLC
Баланс белого	AUTO
Функция «День-Ночь»	AUTO
Цифровое шумопонижение	3DNR
Электронный затвор	1/25 сек- 1/100000 сек
Напряжение питания	DC12B
Потребляемый ток	0,25А ∖ 0,7А (ИК- подсв. Вкл.)
ИК-фильтр	Автоматический механический
Объектив	f=5-50 мм, 2Мп
Дистанция ИК-подсветки	40 m
Температура эксплуатации	-40°C ~ 50°C при влажности не более 90%
Габаритные размеры, мм	76.9 (Ш) x 65.3 (В) x230 (Д)
Bec	750r