

# РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТОЙКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БУТЫЛЕЙ ПО 19 ЛИТРОВ

| Наименование изделия   | Стойка для 3-х бутылей по 19 л  | Стойка для 4-х бутылей по 19 л  | Стойка для 5-и бутылей по 19 л  |
|------------------------|---|---|---|
|                        |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм | 360×450×805   | 360×450×1105  | 360×450×1405  |
| Суммарная нагрузка, кг | 75  | 100   | 125   |
| Масса нетто, кг        | 5,2   | 6,6   | 7,8   |

## Назначение изделия

- Стойка металлическая, предназначена для хранения 19-и литровых бутылей на минимальной площади внутри помещения: дома, офиса, склада и т.д.

## Технические характеристики

- Стойка представляет собой стальную цельносварную конструкцию, покрытая эпоксидно-полиэфирной порошковой краской. Толщина стальных труб 1,5 мм.
- В основании используются пластиковые ножки, предохраняющие пол от царапин. Нижнее основание направляющих полки усилено ребрами жесткости.
- Длина направляющих и угол наклона полки оптимальны для удобства размещения бутылей.
- Допустимая нагрузка на одну полку – до 25 кг.
- *Внимание!* Не рекомендуется для модели «СТЕЛЛА-5 Стойка для 5-и бутылей по 19 л» класть на верхнюю полку полный 19 л бутыль, т.к. существует вероятность у потребителя не рассчитать свои силы и не удержать полный бутыль на высоте более 1,5 метров, что может привести к травмам при его размещении или снятии. Советуем верхнюю полку использовать для пустой бутыли.
- Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплектации поставки.

## Инструкция по уходу

- Протирать тканью, смоченной мягким моющим средством. Вытираять чистой сухой тканью.

## Транспортировка и хранение

- Стойки упакованы в трехслойный гофрокартон по 2 шт. и транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Транспортировка допускается только в крытых вагонах, закрытых автомашинам, воздушным транспортом.
- Транспортировка и хранение должно производиться согласно группе условий хранения Ж1 ГОСТ 15150-69. При транспортировке и хранении изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.

## Гарантийные обязательства

- Срок годности 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве.
- Данный вид изделий не подлежит обязательной сертификации.
- Дата изготовления указана на упаковке.