

## Инструкция по применению дезинфекционного коврика

**Дезинфекционный коврик** используется на предприятиях, где уделяется достойное внимание санитарному состоянию: птицеводческих и животноводческих комплексах, комбикормовых заводах, лабораториях, диагностических и исследовательских центрах, зоопарках, предприятиях пищевой промышленности, карантинных участках, таможенных постах, в аэропортах, железнодорожных станциях, в медицинских, школьных и дошкольных учреждениях и прочих организациях.

**Дезинфекционный коврик** помещают либо на пороге, либо перед дверью, в так называемой «чистой зоне». При наступании на дезинфекционный коврик, дезинфекционное средство пропитывает подошву обуви, а его избытки впитываются обратно в дезинфекционный коврик.

**Дезинфекционный коврик** состоит из трех слоев:

**Верхний слой** - обеспечивает хорошее смачивание подошвы обуви дезинфекционным средством и характеризуется высокой абразивной устойчивостью;

**Средний слой** - поглощает до 30 л дезинфекционного раствора (в зависимости от размера дезковрика). Раствор дезинфектанта, равномерно распределяясь внутри мата, имеет лишь незначительный контакт с воздухом, что предотвращает окислительную деструкцию компонентов дезинфицирующего раствора и не даёт возможности раствору интенсивно испаряться в воздухе.

**Нижний слой** - выполнен из износостойкой водонепроницаемой ткани, которая не позволяет дезинфекционному раствору протекать на пол загрязняя помещение и не скользить на чистой поверхности (в том числе и на кафеле).

**Дезинфекционный коврик** можно свободно перемещать.

В случае объективной необходимости замены препарата дезинфекции, лучше всего тщательно промыть **дезинфекционный коврик** под проточной водой, высушить и использовать повторно.

Следует иметь в виду, что предпочтительно пользоваться всё время одним и тем же дезинфекционным препаратом. Регулярность добавления препарата в **дезинфекционные коврики** осуществляется согласно инструкции по применению данного препарата.

## Руководство по применению дезинфекционного коврика

1. Установить дезинфекционный коврик сеточной стороной вверх перед входом в помещение или в самом помещении.

2. Залить в дезинфекционный коврик (с сеточной стороны) дезинфекционную жидкость согласно инструкции применения дезинфекционного средства.

3. Объем дезинфекционного средства, заливаемого в дезинфекционный коврик, зависит от его размера. Ниже указан объем вместимости дезинфекционных ковриков.

Дезковрики	Эконом (высота 3 см)	Премиум (высота 3 см)	Медицинские коврики (высота 1,5 см)
Размер, см	Объем вместимости, л		
50x50	3	4	1,5
50x65 50x80	4	5	2
50x100	5	6	2,5
65x100	6	8	3
80x100	8	10	4
100x100	10	12	5
100x120	14	16	6
100x150	18	20	7
100x200	20	24	9
150x160	26	32	12
160x200	30	34	14
	36	42	17

- *В зависимости от консистенции дезинфекционного средства, количество заливаемой жидкости может меняться.*
- *Заливать дезинфекционное средство следует постепенно, давая дезинфекционному коврику ДезКов впитывать жидкость.*
- *Температурный режим: от +40С до -20С градусов.*

**Промывать дезинфекционный коврик следует под проточной водой, а сушить в горизонтальном положении сеткой вниз.**