

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА**Clearthix® S**

Легкий увлажняющий нелипкий гель.

**ВНЕШНИЙ ВИД**

ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕЛЬ

ФАЗА	ИНГРЕДИЕНТ	INCI	%
A	Clearthix® S	<i>Cellulose Gum, Algin</i>	1.75
A	Hydratagel G	<i>Glycerine, Water, Sodium Hyaluonate</i>	5.00
A	Water	<i>Aqua</i>	91.95
A	Allantoin USP	<i>Allantoin, Water, Urea</i>	0.20
A	Консервант Euxyl® PE9010	<i>Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin</i>	1.00
A	Краситель FD&C Blue 1 Sol 0.1%	<i>CI 42090</i>	0.05
A	Краситель FD&C Yellow 5 Sol 0.1%	<i>CI 19140</i>	0.05

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА (холодный метод):

1. Добавьте все компоненты в верхнеприводный смеситель и гомогенизируйте в течение нескольких минут для полного диспергирования и гидратации.
2. Удаления захваченного воздуха обеспечивается отстаивание (до 24 часов). Для ускорения процесса используется центрифуга.

Дополнительные возможности:

- Добавляйте активные ингредиенты для придания новых свойств.

ГЕЛЬ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА**Sclerothix®**

Легкий гель с комплексом фруктовых кислот для гладкости кожи и придания ей ровного, сияющего тона.

**ВНЕШНИЙ ВИД**

ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕЛЬ

ФАЗА	ИНГРЕДИЕНТ	INCI	%
A	Sclerothix®	<i>Xanthan Gum, Sclerotium Gum, Algin</i>	1.50
A	Glycerine	<i>Glycerin</i>	10.00
A	Water	<i>Aqua</i>	85.45
A	Lime Pearl™ AF	<i>Glycerin, Aqua, Microcitrus Australasica Fruit Extract</i>	2.00
C	Консервант Euxyl® PE9010	<i>Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin</i>	1.00
C	FD&C Blue 1/ FD&C Yellow 5	<i>CI 42090, CI 19140</i>	0.05
B	50 % Citric acid Sol	<i>50 % Citric acid Sol</i>	0.01

ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА (ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ):

1. Смешайте компоненты фазы А и гомогенизируйте при комнатной температуре до однородного состояния.
2. Добавьте фазу В (раствор лимонной кислоты), чтобы довести уровень pH до 4.5-5.5. Тщательно перемешайте.

Дополнительные возможности:

- Добавляйте активные ингредиенты для придания новых свойств.
- Изменяйте концентрацию загустителя (от 1 до 2 %) для создания более жидкого / густого геля.

ГЕЛЬ РЕСНИЦ И БРОВЕЙ Sclerothix® Прозрачный гель для питания, кондиционирования, удлинения ресниц и фиксирования бровей.			
ВНЕШНИЙ ВИД		ПРОЗРАЧНЫЙ ГЕЛЬ	
ФАЗА	ИНГРЕДИЕНТ	INCI	%
A	Sclerothix®	<i>Xanthan Gum, Sclerotium Gum, Algin</i>	1.50
A	Water	<i>Aqua</i>	90.50
B	Hydratagel G	<i>Glycerine, Water, Sodium Hyaluronate</i>	5.00
B	Panthenol	<i>Panthenol</i>	1.00
B	Kera Plant	<i>Hydrolysed Wheat Protein, Hydrolysed Soy Protein, Hydrolysed Corn Protein</i>	1.00
B	Консервант Euxyl® PE9010	<i>Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin</i>	1.00
ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА (ГОРЯЧИЙ СПОСОБ): 1. Нагрейте воду до 75-80°C и добавьте Sclerothix® . Гомогенизируйте в течение нескольких минут для полного диспергирования и гидратации порошка. 2. Остудите, добавьте фазу В. Перемешайте вручную. <i>Дополнительные возможности:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Добавляйте активные ингредиенты для придания новых свойств. • Изменяйте концентрацию загустителя (от 1 до 2 %) для создания более жидкого / густого геля. 			