

Дистиллятор бытовой «Славянка Премиум»

Паспорт

1. Технические данные

Объем бака, л	14	20	30
Материал изготовления	Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72		
Габаритные размеры, мм			
– высота бака	310	400	600
– диаметр бака	250	250	250
– высота в сборе	510	600	800
Масса, кг, не более	3,7	4	5,150

2. Комплектация

Дистиллятор бытовой в сборе:	
– перегонный куб	1
– сухопарник (разборный)	1
– охладитель	1
– термометр биметаллический	1
– уплотнение	1
– шланг 2м	2
– спиртомер	1
– книга с рецептами	1
– паспорт на дистиллятор	1 экземпляр

*Продавец имеет право изменить комплектующие

3. Срок службы и гарантия

Гарантийный срок эксплуатации дистиллятора 1 год со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата продажи: « ____ » _____ 2017 г.

Дистиллятор бытовой «Славянка Премиум»

Руководство по эксплуатации



Устройство аппарата



- 1 Выход готового продукта
- 2 Штуцер для подачи холодной воды
- 3 Штуцер для отвода воды
- 4 Охладитель
- 5 Соединительные трубки
- 6 Сухопарник
- 7 Термометр
- 8 Крышка бака (отверстие для заливки жидкости)
- 9 Бак

Подготовка к использованию

1. Убедитесь, что место, где будет происходить процесс дистилляции, хорошо освещено для своевременного обнаружения возможных утечек пара и имеет достаточную вентиляцию устранения последствий случайного выхода паров во время дистилляции.
2. **Перед началом использования обязательно продуть/промыть все соединительные трубки!** Если трубки не продуваются – аппарат подлежит замене.
3. Вкрутите краник в резьбовое соединение штуцера. Для уплотнения используйте ленту фум.

Сборка и использование

1. При использовании дистиллятора в первый раз необходимо произвести дистилляцию воды. Это делается для того, чтобы очистить аппарат от примесей, оставшихся в процессе производства.
2. Отфильтруйте исходный продукт, снимите крышку аппарата № 8 и залейте его бак № 9. Не заливайте слишком много жидкости, рекомендуемый объем не более 75-80% от полной вместимости бака.
3. Закрутите крышку бака, установите сухопарник № 6 и холодильник № 4.

4. К штуцеру для подачи воды № 2 подсоедините гибкий шланг (внутренний диаметр 8 мм), другой его конец соедините с водопроводным краном. На штуцер для отвода холодной воды № 3 так же подсоедините такой же шланг, через него будет идти слив воды, второй конец шланга опустите в раковину.
5. Под носик холодильника № 1 подставьте емкость, желательно стеклянную.
6. При достижении температуры в 60 градусов, откройте водопроводный кран для подачи воды в охладитель, который в течение всего процесса дистилляции должен оставаться холодным. Если охладитель стал нагреваться, увеличьте напор воды из крана.
7. При появлении первых капель дистиллята следует уменьшить температуру нагрева и далее вести дистилляцию с минимально возможной температурой.
8. Необходимо вылить первую фракцию дистиллята, содержащую в себе большое количество вредных веществ. Она составляет примерно 7% от общего количества получаемого дистиллята.
9. Важно следить за крепостью дистиллята для того, чтобы вовремя прекратить процесс.
10. Дистиллят, произведенный в домашних условиях, может содержать вредные примеси, поэтому рекомендуется подвергать его дополнительной очистке и/или повторной дистилляции. Не пренебрегайте этими процедурами – берегите свое здоровье!

Чистка аппарата

1. Тщательно промойте все части аппарата теплой водой для удаления отходов после дистилляции и предотвращения забивания соединительных трубок. Процесс очистки должен удалить все вредные вещества, которые накопились на стенках аппарата.
2. Рекомендуется систематически делать очистительные дистилляции водой.
3. Для чистки и полировки внешних поверхностей аппарата рекомендуется использовать средства, предназначенные для ухода за нержавеющей сталью.
4. Убедитесь, что аппарат очищен должным образом, прежде чем убрать его на хранение.