

МЕСТО	Б-6, И-6, Ч-170	ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
1	Стойки 1-6	6	
2	Горка	1	
3	Мат 100x120x5	1	<u>+ для БАСКЕТ-6</u>
	Перекладыны металл 118 см	4	Кольцо +сетка+метизы 1 <input type="checkbox"/>
	Перекладыны (60см)	9	Гаситель 1 <input type="checkbox"/>
	Переклад. с отверст. (60см)	3	
	Перекладыны (32 см)	8	<u>+ для ПЛОЩАДКИ-6</u>
	Бок рукохода 120 см.	2	Площадка 57x63 1 <input type="checkbox"/>
	Фигуры-торец рукохода	2	Стяжки площадки 2 <input type="checkbox"/>
	Стяжки нижние	2	пакет № 8 1 <input type="checkbox"/>
	Кольца	1	пакет № 7 1 <input type="checkbox"/>
	Канат	1	
	Шнур для сетки (19м)	1	<u>+ для Чемпион 170</u>
	Лесенка 5 ступеней	1	качели 1 <input type="checkbox"/>
	пакет № 6	1	
Паспорт	1		

ПОДРОБНОСТИ см. в ЗАКАЗе

УПАКОВЩИК+дата:

БАСКЕТ -6, ИЗБА-6, ЧЕМПИОН 170



ДОМАШНИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «Избушка-6», «Баскет-6», «Чемпион 170».

ВНИМАНИЕ!

До СБОРКИ внимательно проверить комплектацию, цветовую гамму, целостность и т.д. Не выбрасывать упаковку пока не соберете изделие. Все ПРЕТЕНЗИИ принимаются до сборки и только при наличии фотографий коробок и упаковки со всеми надписями на них.

Комплектация		Таблица 1
№	Наименование	Кол.
1-6	Стойки	6
7	Стяжка нижняя	1
8	Фигуры	2
9	Боковины рукохода (120 см)	2
10	Перекладина металлическая (118 см) с резбой	4
11	Перекладины (60 см)	9
12	Перекладины (60 см) с отверстиями	3
13	Перекладины (32 см) рукохода	8
14	Шнур для сетки (м)	1

Крепление и метизы

m1	Евровинт (7x50мм)		44+2	пакет 6
m2	Винт м8х50-60		8	
m3	Винт м8х70 + шайба увеличенная + гайка+гайка колпачковая		4	
m4	Сверло 5 мм		1	
m5	Ключ шестигранник 4		1	

Доп. Комплектация

91	Горка 150 см. с мягкими бортами	1
92	Канат 150 см	1
93	Кольца	1
94	Лесенка веревочная 5 ступеней	1
96	Мат 100x120x5 см. одноцветный	1

Дополнительно для БАСКЕТ-6

97	Баскет кольцо + 2 гайка колпачк+ 2 шайбы усилен.	1
98	Гаситель (Винилист с липучками)	1

Дополнительно для ЧЕМПИОНА-6

99	Баскет кольцо + 2 гайка колпачк+ 2 шайбы усилен.	1
----	--	---

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

Сборку производить вдвоем.

4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

4.2. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола. Внимательно ознакомиться с инструкцией и рассмотреть рисунки.

4.3. Сборка стороны А.

Внимание: перекладины только наживить. Сильно не скручивать до окончательной сборки.

Стойки (64) и (68) положить рядом так, чтобы отверстия для перекладин совпадали по высоте. Вставить между ними перекладины (11) и прикрутить. Вставить перекладины (10) в сквозные отверстия. Аналогично прикрутить перекладины между стойками (69) и (68).

4.4. Сборка стороны Б.

Между стойками (61) и(62) прикрутить перекладины (12) с дырками отверстиями вдоль стоек. Вставить перекладины (10) и прикрутить стойку (63). Сетку вязать только после полной сборки (см.ниже).

4.5. Сборка верха.

Вставить перекладины (13) в боковины рукохода (9) и **наживить** не затягивая винтами. Наживить винтами (м1) собранный рукоход к фигурам (8). Возможно не совпадение отверстия на фигуре (8) и боковине рукохода (9). Просверлить в боковине рукохода отверстие сверлом (м4).

4.6. Прикрутить сторону «А» и «Б» к собранному верху. Прикрутить стяжки (7).

Поставить на ровный пол и прокрутить все соединения.

4.7. Расположить гимнастический мат между стойками, для предотвращения травм и ушибов, при падении.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

Оставлять детей без присмотра взрослых!

Не устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с не прочным полом и стенами.

5.2. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проверять перед каждым занятием надежность крепления всех узлов и устойчивость КОМПЛЕКСА.

5.3. Суммарная нагрузка на КОМПЛЕКС **не должна превышать 80 кг.**

5.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

5.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий обязательно использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.


6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

Дата изготовления « ____ » _____ 2018 г.

Адрес производителя на официальном сайте www.Chel-Zdorov.ru



Сделать узел, оставив конец не менее 5 см. Протянуть шнур в горизонтальных направлениях, как на рис. Сделать хорошую натяжку. Затем протянуть шнур, вертикально фиксируя узлами в местах пересечения шнуров. На конце сделать узел и обрезать лишний шнур. Конец оплавить огнем.

видео:

www.youtube.com/watch?v=i2s7j3LBjwA

