

---

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИЕМНИК ВЫЗОВА Д-2 АРТИКУЛ 1600-0X

---

---

### СБРОС НАСТРОЕК

---

Нажмите и удерживайте клавишу «initialize» (около 4 секунд) до тех пор, пока слева от нее не загорится световой индикатор. Отпустите клавишу. Когда световой индикатор погаснет, сброс настроек осуществлен.

---

### ПРИВЯЗКА КНОПОК ВЫЗОВА

---

Нажмите и удерживайте клавишу «register» (около 4 секунд) до тех пор, пока слева от нее не загорится световой индикатор. Отпустите клавишу. Нажмите на кнопку вызова, которую нужно привязать к приемнику. Привязка прошла успешно, если световой индикатор слева от клавиши «register» моргнул.

**ЗАМЕЧАНИЕ.** Если кнопка вызова уже привязана к этому приемнику, то световой индикатор моргать не будет. К приемнику можно привязать 10 кнопок вызова.

Нажмите и удерживайте клавишу «register» до тех пор, пока световой индикатор слева не погаснет. Приемник готов к работе.

---

### ВЫЗОВ

---

В режиме ожидания при поступлении вызова от одной из привязанных кнопок вызова световой индикатор (вверху приемника) начинает мигать, одновременно раздается звуковой сигнал. Индикация вызова длится 15 секунд, после чего автоматически прекращается до поступления нового вызова.

**ЗАМЕЧАНИЕ.** Прекратить светозвуковой сигнал можно однократным нажатием на клавишу «register/cancel» на приемнике.