

# ПУЛЬТ ДУ SMART-SPI

- ↗ RGB/RGBW/SPI/DMX
- ↗ RF 2.4 ГГц
- ↗ 1 зона



## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. SMART-SPI — радиочастотный пульт с кнопочным управлением предназначен для дистанционного управления RGB и RGBW светодиодными источниками света, а также пиксельными светодиодными модулями или лентами «бегущий огонь»
- 1.2. Управление светодиодной лентой и другими источниками света осуществляется при помощи универсальных контроллеров серии SMART, а также при помощи SPI или DMX-контроллеров SMART.
- 1.3. Основные функции: включение и выключение света, регулировка яркости, выбор цвета, управление выполнением встроенных динамических программ.
- 1.4. Возможность привязки неограниченного количества контроллеров к одному пульту.
- 1.5. Функция памяти позволяет сохранить выбранный режим.
- 1.6. Совместим со всем оборудованием серии SMART.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель                                       | SMART-R37-DIM                | SMART-R40-MIX |
|--|------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                           | 3 В [элемент CR2032]         |               |
| Ток потребления в рабочем режиме             | до 20 мА                     |               |
| Ток потребления в режиме сна                 | до 4 мкА                     |               |
| Время работы от одного элемента питания      | до 12 мес                    |               |
| Тип связи с контроллером                     | RF (радиочастотный), 2,4 ГГц |               |
| Максимальная дистанция управления            | 20 м                         |               |
| Количество зон управления                    | 1 зона                       |               |
| Степень пылевлагозащиты                      | IP20                         |               |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | +5...+45 °C                  |               |
| Габаритные размеры                           | 107×58,5×9 мм                |               |

## 3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

- 3.1. Извлеките пульт из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Удалите прозрачную защитную пленку из отсека питания или установите элемент питания CR2032 в пульт, соблюдая полярность.
- 3.3. Подключите совместно используемое оборудование — контроллеры, светодиодную ленту, блоки питания [подробнее, см. инструкцию к используемому контроллеру].



### ВНИМАНИЕ!

При монтаже оборудования светодиодного освещения, во избежание поражения электрическим током, перед началом работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.4. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность подключения, и провода нигде не замыкаются.
- 3.5. Включите питание системы.
- 3.6. Выполните привязку пульта. Способ привязки зависит от используемых контроллеров [см. инструкцию к контроллерам]. В общем случае, для контроллеров с кнопкой привязки, обозначенной «Match», выполните следующие шаги:
  - ↗ Включите питание контроллера.
  - ↗ Коротко нажмите кнопку «Match», светодиод контроллера начнет медленно мигать.
  - ↗ Нажмите на пульте управления любую кнопку.
  - ↗ Более быстрое мигание светодиода контроллера подтверждает успешную привязку.

Если потребуется выполнить сброс всех привязок, нажмите и удерживайте более 5 секунд кнопку «Match» на контроллере. Мигание индикаторного светодиода подтверждает выполнение процедуры сброса.

### 3.7. Проверьте управление:




Рисунок 1. Назначение кнопок на пульте

**Вкл./выкл.** — включение/выключение света.

**Яркость +/-** — управление яркостью в каналах RGB (каналом W не управляет).

↗ Короткое нажатие — ступенчатое увеличение/уменьшение яркости (10 уровней).

↗ Длительное нажатие — плавное увеличение/уменьшение яркости (256 уровней).

**Режим +/-**

↗ Короткое нажатие — переход к следующему/предыдущему режиму работы контроллера.

↗ Длительное нажатие «Режим +» — последовательное переключение режимов.

↗ Длительное нажатие «Режим -» — включение первого режима.

**Скорость +/-**

↗ Короткое нажатие — увеличение/уменьшение скорости в динамических режимах (10 значений).

↗ Длительное нажатие — установка максимальной/минимальной скорости.

**R/G/B +/-** — раздельное управление яркостью каналов R/G/B.

↗ Короткое нажатие — ступенчатое увеличение/уменьшение яркости (10 уровней).

↗ Длительное нажатие — плавное увеличение/уменьшение яркости (256 уровней).

**Белый (W)** — управление белым цветом. В различных системах производят различные действия.

↗ Для **RGB** системы

↗ Короткое нажатие — включение белого цвета свечения [из смеси RGB].

↗ Длительное нажатие — регулировка насыщенности (256 уровней).

↗ Для **RGBW** системы

↗ Короткое нажатие — включение/выключение канала W.

↗ Длительное нажатие — управление яркостью в канале W (256 уровней).

**10 статических цветов / цифровые кнопки**

↗ Включение одного из 10 статических цветов в RGB-каналах. Цвет свечения соответствует цвету кнопки.

↗ Ввод цифровых значений при настройке SPI-контроллеров.

**Сцена 1 и Сцена 2** — управление предустановками

↗ Длительное нажатие — сохранение текущей установки как Сцена 1 или Сцена 2.

↗ Короткое нажатие — включение соответствующей сцены.

3.8. При использовании SPI-контроллеров возможно производить следующие настройки контроллера с помощью последовательного нажатия цифровых кнопок пульта:

↗ \*XXX\* — установка длины SPI-ленты в пикселях.

Пример

\*032\* — установка длины в 32 пикселя.

\*600\* — установка длины в 600 пикселей.

\*1024\* — установка длины в 1024 пикселя.

↗ \*XX\* — установка типа микросхемы, используемой в подключенной к контроллеру ленте.

\*11\* — TM1803.

\*12\* — TM1809, TM1804, TM1812, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, WS2811, WS2812, WS2813, WS2818.

\*13\* — TM1829.

\*14\* — TLS3001, TLS3002.

\*15\* — GW6205.

\*16\* — MBI6120.

\*21\* — LPD6803, LPD1101, D705, UCS6909, UCS6912.

\*22\* — LPD8803, LPD8806.

\*23\* — WS2801, WS2803.

\*24\* — P9813.

↗ \*<sup>\*\*</sup> — установка последовательности RGB в пикселе.

\*1\* — RGB, \*2\* — RBG, \*3\* — GRB, \*4\* — GBR, \*5\* — BRG, \*6\* — BGR.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ.**

В связи с обновлением встроенного программного обеспечения (прошивки), а также из-за особенностей используемого контроллера, алгоритм работы пульта может несколько отличаться от приведенного. Обновленные инструкции к новым версиям оборудования вы можете найти на сайте [arligh.ru](http://arligh.ru).

## **4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:**

- ↗ эксплуатация только внутри помещений;
- ↗ температура окружающего воздуха от +5 до +45 °C;
- ↗ относительная влажность воздуха не более 90% при +20 °C, без конденсации влаги;
- ↗ отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ [кислот, щелочей и пр.].

4.2. Не оставляйте пульт вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, а также на солнце.

4.3. Не допускайте попадания воды или воздействия конденсата на устройство.

4.4. Не допускайте падения пульта, воздействия ударов и вибрации.

4.5. Соблюдайте полярность при установке элемента питания.

4.6. Перед включением системы убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание в проводах может привести к отказу оборудования.

4.7. Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность  | Причина  | Метод устранения   |
|--|--|--|
| Пульт не работает  | Не удалена защитная транспортировочная пленка или батарея не вставлена     | Удалите защитную транспортировочную пленку или установите новую батарею    |
|  | Батарея разряжена  | Замените разряженную батарею   |
|  | Пульт находится вне зоны распространения сигнала с пульта управления       | Сократите дистанцию между пультом дистанционного управления и контроллером |
| Пульт работает нестабильно, дистанция управления сократилась | Пульт не привязан к контроллеру  | Выполните привязку пульта к контроллеру                                    |
|  | Батарея имеет низкий уровень заряда  | Замените батарею   |
|  | Высокий уровень радиопомех в зоне работы оборудования                      | Устранитте источник радиопомех   |
|  | Уровень радиосигнала снижен за счет экранирования различными конструкциями | Перенесите контроллер в место с наилучшим приемом радиосигнала             |

## **5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.

5.3. Внимательно изучите данное руководство и неукоснительно следуйте всем рекомендациям.

5.4. Перед монтажом убедитесь, что все элементы системы обесточены.

5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей (раздел 4). Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте оборудование, свяжитесь с представителем торгового предприятия и доставьте ему неисправное изделие. Не разбирайте изделие.

5.6. Незамедлительно прекратите эксплуатацию оборудования и отключите его от сети при возникновении следующих ситуаций:

↗ повреждение или нарушение изоляции соединительных кабелей или корпуса изделия;

↗ погасание, мигание или ненормальное свечение подключенных источников света;

↗ появление постороннего запаха, задымления или звука;

↗ чрезмерное повышение температуры корпуса изделия.

## **6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

6.2. Гарантийный срок изделия — 60 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.

6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.

6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.

- 6.6. Производитель вправе вносить в конструкцию изделия и встроенное программное обеспечение [прошивку] изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стекки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °C и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

## 8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Пульт ДУ — 1 шт.
- 8.2. Паспорт и краткая инструкция по эксплуатации — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы [эксплуатации] изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Изготовитель: «Санрайз Холдингз [ГК] Лтд» [Sunrise Holdings [HK] Ltd].  
Офис 901, 9 этаж, «Омега Плаза», 32, улица Дундас, Коулун, Гонконг, Китай.
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. 1, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе устройства или упаковке.

## 12. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

МП

Продавец: \_\_\_\_\_

Потребитель: \_\_\_\_\_

Более подробная информация  
об изделии представлена  
на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)



Дополнение к артикулу в скобках, например, [1], [2], [B] означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

