



Київське ТОВ "ЕЛЕКТРОПРИЛАД" ЕЛЕКТРОНАСОС ВІБРАЦІЙНИЙ "КАШТАН-2П"



001
Насос сертифікований
в системі UkrTEST

УВАГА! Перед експлуатацією уважно ознайомтесь з цією інструкцією.

При купівлі електронасоса (далі по тексті - насосу), зверніть увагу на наявність в ній мастичного штампу відділу технічного контролю виробника (ВТК) (розділ 8).

При підвищенні напруги в електромережі вище дозволеної робота насоса супроводжується різкими зруками внаслідок спливарів металевих частин, що може призвести до виходу його з ладу. Насос слід вимкнути з електромережі і здійснити заходи щодо зниження напруги.

Кожен насос проходить випробування на підприємстві-виробнику і не потребує перевірки на працездатність під час продажу.

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Насос призначений для подачі прісної води із садових водоймищ з глибини до 40 м.

Насос повинен працювати повністю зануреним у воду.

Температура води, яку перекачує насос, повинна бути в межах від $+1^{\circ}\text{C}$ до -40°C .

Після відключення від електромережі насос повинен знаходитися у воді не менше 20 хв для охолодження.

При зниженні напруги живлення до 187 В допускається зниження висоти підняття води до 35% від максимального значення (40 м).

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга мережі живлення, В	220 ⁻²²
Частота, Гц	50
Споживана потужність, Вт	180 ⁻⁴⁵
Маса без шнура живлення, кг, не більше	3,75
Габаритні розміри, мм:	
діаметр	100 ⁻²
висота	295
Об'ємна подача, л/год, не менше:	
на висоту 1 м	1500
на висоту 40 м	420
Режим роботи - повторно-короткочасний:	
тривалість безперервної роботи, хв, не більше	120
перерва, хв, не менше	20

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Насос	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Коробка для пакування	1 шт.
Скоба	1 шт.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

4.1. Вмикати та вимикати насос можна тільки через штепсельний розмикач або інший вид вимикача, який відмикає водночас обидва проводи.

4.2. Забороняється:

- експлуатувати під напругою більше 242 В та менше 187 В;
- використовувати насос з порушеною ізоляцією шнура електроживлення та несправною штепсельною вилаю;
- перекачувати насосом воду, яка містить бруд, пісок, дрібне каміння й сміття;
- перекачувати сантехнічні відходи;
- залишати насос, що працює, без нагляду;
- не включати насос для перевірки роботи без води;
- торкатися насоса, який увімкнений в електромережу;
- перемішувати насос у водоймищі чи свердловині до відключення з електромережі;
- шнур живлення замінити не підлягає. Якщо шнур пошкоджено, тоді прилад стає непридатним.

5. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- 5.1. З'єднайте кінець водопровідного шланга з вихідним патрубком і закріпіть хомутом.
- 5.2. Вставте в отвори пластмасового корпусу скобу і обіжміть її кінці плоскою губцями.
- 5.3. Закріпіть трос доскиби насоса.
- 5.4. З'єднайте разом шнур живлення, шланг і трос ізоляційною стрічкою або якимсь іншим підручним матеріалом (крім дроту) через проміжки в 1-2 метри. Перше з'єднання зробіть на відстані 15-20 см від корпусу насоса.
- 5.5. До верхнього кінця тросу для забезпечення вільної вібрації насоса бажано приєднати пружинну підвіску з м'якої гуми, яка витримає вагу насоса.
- 5.6. Насос повинен бути занурений у воду на глибину не більше 5 м.
- 5.7. Насос рекомендується підключати до джерела живлення через пристрій захисного відключення (RCD) з номінальною силою струму спрацьовування не більше ніж 30 мА.

6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

6.1. Насос не потребує змащування, не боїться вологи, може перебувати зануреним у водотривалий час.

6.2. При роботі насоса перший огляд слід зробити через 0,5-1 годину його роботи. При цьому треба перевірити з'єднуючі шланги, якість затягування різьбових з'єднань, які, при необхідності, підтягнути. Надалі робити це через 20-25 годин роботи.

7. ПРАВИЛА ЗБЕРІГАННЯ

Промити насос в чистій воді, просушити і зберігати в сухому приміщенні на відстані не менше 1 м від опалювальних приладів.

8. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Електронасос вібраційний "Каштан-2П", _____ відповідас виготам. ТУ 25.7528.0017-89.
(Номер партії)

Дата випуску - 5 чер 2020



9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Підприємство гарантує справну роботу насоса на протязі 12 місяців з дня продажу його магазином при умові експлуатації і зберігання у відповідності з інструкцією.

Гарантійний ремонт не проводиться у наступних випадках:

втрата інструкції з експлуатації;
невиконання вимог інструкції з експлуатації, використання насоса не за призначенням (п. 4 інструкції);

недбале відношення при транспортуванні як покупцем, так і торгівельною організацією;

наявність механічного пошкодження корпусів, а саме: вибої, тріщин та слідів тертя;
відсутність в інструкції з експлуатації мастичного штампа ВТК, і дати випуску;
розбирання насоса, укорочення шнура живлення та заміни істотельної вилки;
невідповідність номера партії, яка вказана в розділі 8, з номером партії, нанесеному на корпусі електромагніту.

Претензії на якість разом з інструкцією з експлуатації і насосом слід направляти за адресою:

04050, м. Київ-50, вул. Глибочицька, 17, ТОВ "ЕЛЕКТРОПРИЛАД".
Тел. для довідок: (044) 205-58-33; Тел. відділу збуту: (044) 484-66-44, . 205-58-34,
Факс (044) 484-66-40

ПРОДАВ

(Найменування та штамп підприємства торгівлі)

ДАТА ПРОДАЖУ _____

ПІДПИС _____