

# UROVO DT50 UHF

Простая начальная  
инструкция пользователя



Фронтально (рис.1)

**Включение:** Удерживайте кнопку "Power", пока не загорится экран

**Выключение:** Удерживайте кнопку "Power" до тех пор, пока на экране не появится сообщение о подтверждении выключения терминала, коснитесь экрана для подтверждения.

**Выключение подсветки экрана:** Нажмите один раз на кнопку "Power"

**Спящий режим:** Нажмите один раз на кнопку "Power" или установите автоматический переход в спящий режим в настройках

**Активация экрана:** Нажмите на кнопку "Power" для того, чтобы активировать экран.

**ВАЖНО!** Пожалуйста, выключайте устройство, если не используете в течение долгого времени

## Внешний вид и кнопки



Вид спереди (рис.2)



Вид сверху/снизу (рис.3)

## Установка батарей



Установите батарейку в направлении указанном выше, затем передвиньте защелку вправо (защелкнуто)

## Опции питания

**Включение:** Нажмите и удерживайте кнопку питания до тех пор, пока устройство не завибрирует.

**Выключение:** Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится надпись "Выключить". Нажмите "Выключить".

**Принудительная перезагрузка:** Нажмите и удерживайте кнопку питания 10 секунд. Не нажмите "Выключить". Ваше устройство будет перезагружено.

## Зарядка устройства

Подсоедините один конец USB провода к адаптеру питания, а другой конец к устройству. Рекомендуется использовать зарядную подставку для более удобной зарядки.




Адаптер питания



USB провод

## Содержимое упаковки





## Способ установки SIM карты и TF карты

Используйте серебряный язычок в верхнем левом углу, чтобы оттянуть зажим SIM карты или TF карты. Поместите SIM карту и TF карту в соответствующие слоты (как показано). Полностью затяните зажим обратно.



Вид сбоку (рис.4)



Примечание:  
SIM 1 и 2 являются Nano SIM картами.

