






STATUS®

RU

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Оригинальная инструкция по эксплуатации






HD1500









STATUS®

HD1500





1. Кнопка отключение питания
2. Кнопка включения питания



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Пробка-проталкиватель | 11. Нижнее монтажное кольцо |
| 2. Фланец мойки | 12. Измельчитель |
| 3. Уплотнительное кольцо (черное) | 13. Блок управления |
| 4. Раковина | 14. Выходная труба |
| 5. Прокладка резиновая (белая) | 15. Хомут фиксации |
| 6. Прокладка фибровая (белая) | 16. Кнопка сброса |
| 7. Опорное кольцо | 17. Панель управления |
| 8. Монтажное кольцо | 18. Разъем |
| 9. Винты М8х40* (М8х30**) | 19. Муфта фиксации разъема |
| 10. Резиновое кольцо | |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HD1500
Напряжение питания	220-240 В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность	1500 Вт (≈2 л.с.)
Номинальная частота вращения	1480/мин.
Тип двигателя	Асинхронный переменного тока
Защита	От перегрева и перегрузки
Авто-реверс	нет
Объем камеры измельчения	2400 мл
Стадии измельчения	3
Производительность	до 1000 кг/ч
Масса	31 кг

Комплектация: шланг водоотводящий (длина 1.8 м), хомут, ключ для устранения заклинивания диска.

Производитель оставляет за собой право изменять технические параметры изделия и его комплектацию без предварительного уведомления.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание!

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Перед установкой изделия прочтите внимательно все Руководство по установке, обслуживанию и использованию. Перед началом работ определите, какие инструменты, материалы и оборудование Вам необходимы.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ: отвертка, разводной ключ, изоляционная лента, защитные очки.



ВНИМАНИЕ!

- Измельчитель пищевых отходов предназначен для измельчения и утилизации обычных пищевых отходов. Загрузка в измельчитель материалов или предметов, отличных от пищевых отходов, может причинить телесные повреждения и/или повреждение устройства.
- Не помещайте какие-либо из следующих предметов в измельчитель: раковины моллюсков или устриц, очиститель канализации, стекло, фарфор, полиэтиленовая пленка, крупные кости, металлические предметы, взрывоопасные материалы, очень горячую воду, жир, масло или сироп.
- Перед устранением заклинивания выключите питание кнопкой «**Emergency stop**» (Рис. 6, поз. 1). Удалите объект, нажмите кнопку сброса или воспользуйтесь советами из раздела "Устранение возможных неисправностей".
- Не вставляйте пальцы в измельчитель. Используйте щипцы или плоскогубцы с длинной ручкой или длинную деревянную лопатку для удаления предметов из измельчительной камеры.
- Возможные заклинивания устраняйте с помощью ключа для устранения заклинивания диска из комплекта поставки.
- Убедитесь, что все лица, которые будут эксплуатировать измельчитель ознакомлены с данной инструкцией.
- Во избежание несчастных случаев убедитесь, что измельчитель выключен кнопкой «**Emergency stop**» (Рис. 6, поз. 1) перед длительным периодом не использования.



ПОЖАРООПАСНОСТЬ

Чтобы свести к минимуму возможность возгорания, не храните легковоспламеняющиеся предметы рядом с измельчителем. Не используйте и не храните бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости вблизи измельчителя.



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШОК

- Любые манипуляции по монтажу и обслуживанию измельчителя должны выполняться квалифицированными лицами и только при нажатой кнопке «Emergency stop» (Рис. 6, поз. 1).
- Убедитесь, что измельчитель подключен к заземленному источнику питания.

МОНТАЖ

ПРОВЕРКА УСТАНОВОЧНЫХ РАЗМЕРОВ (Рис. 1)

Обратите внимание на размеры изделия и соотнесите их с пространством, в котором оно будет установлено.

Длина сетевого кабеля от блока управления до розетки - 1 м.

Длина соединительного кабеля от измельчителя к блоку управления - 1 м.

На изделие смонтированы опорные ножки, регулируемые по высоте в пределах от 44 до 80 мм. Если высоты недостаточно, то используйте опорную колонну из комплекта, которая регулируется от 130 мм до 180 мм.

ДЕМОНТАЖ КРЕПЕЖНОГО УЗЛА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

1. Зафиксируйте нижнее монтажное кольцо (11) и вращайте верхнюю часть крепежного узла по часовой стрелке. Снимите крепежный узел.
2. Ослабьте три крепежных винта (9).
3. Поверните монтажное кольцо (8) так, чтобы вырезы совпали с фиксирующими выступами на фланце мойки (Рис. 2)
4. Теперь узел крепления можно разобрать.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЕПЕЖНОГО УЗЛА К МОЙКЕ И УСТАНОВКА НА НЕГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

1. Очистите поверхность раковины от грязи и жира.
2. Установите в раковину сверху черное уплотнительное кольцо (3) и фланец мойки (2) . (Рис.3)
3. Наденьте на фланец мойки снизу белую резиновую прокладку (5), белую фибровую прокладку (6) и опорное кольцо (7) плоской стороной вверх. (Рис.3)
4. Монтажное кольцо оденьте на фланец раковины (1) совместив полукруглые пазы на монтажном кольце с фиксирующими выступами на фланце. (Рис. 2)
5. Поверните монтажное кольцо так, чтобы фиксирующие выступы фланца оказались между парными фиксирующими выступами на монтажном кольце.

6. Затяните 3 винта (9) в монтажном кольце (6) таким образом, чтобы опорное кольцо (7) плотно прижало уплотнение к нижней части раковины и обеспечило надежную фиксацию всего крепежного узла на раковине.

ВНИМАНИЕ! Во избежание травм следите за тем, чтобы во время съема и установки части Вашего тела не находились под измельчителем; во время установки возможно его падение.

6. Проверьте, надежно ли установлены на горловину диспозера резиновое кольцо (10) и нижнее монтажное кольцо (11).

7. Предварительно сопоставьте высоту от пола до мойки с высотой измельчителя с учетом высоты ножек и отрегулируйте их высоту. При недостаточной высоте используйте пластиковую опорную колонну.

Поставьте измельчитель таким образом, чтобы горловина измельчителя и мойки были соосны. Вертикально поднимите измельчитель пищевых отходов, чтобы обеспечить плотный контакт резинового кольца (10) и фланца раковины (2).



ВНИМАНИЕ!

Измельчитель HD1500 обязательно должен стоять на своих опорах. Подвешивание устройства к мойке запрещено и опасно!

8. Поворачивайте кольцо (8) рукой или при помощи инструмента вправо, пока 3 крепежных выступа (9) не попадут на 3 направляющие (12) монтажного кольца (11).

9. Для окончательной фиксации измельчителя на крепежном узле вставьте отвертку в кольцевой выступ (10), и доверните кольцо (8) вправо до упора в ограничительные выступы на направляющих (12).

10. Пустите воду в мойку, затем проверьте соединения на предмет утечек.

11. Вставьте пробку-проталкиватель в сливное отверстие плоской стороной вверх.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ К ВНЕШНЕМУ БЛОКУ (Рис. 4)

После установки измельчителя на мойку его необходимо подключить к блоку управления.

1. Закрепите блок управления (13) в доступном месте таким образом, чтобы кабель от измельчителя дотягивался до разъема на блоке управления с запасом (длина кабеля 1 м). При выборе места учитывайте, что в дальнейшем блок управления будет подключен к сети кабелем длиной 1 м. Блок управления должен быть расположен в доступном для оператора месте, т.к. несёт на себе органы управления устройством.

2. Отвинтите защитную крышку на входном разъеме блока управления (1).

3. Подключите кабель с 4-пиновым разъемом (18) от измельчителя к блоку питания (13) в соответствии с направляющими пазами. Дополнительно убедитесь, что нумерация штырьков на разъеме кабеля измельчителя соответствует ответным номерам на разъеме блока питания.

4. Зафиксируйте соединение винтовой муфтой (19).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ВНИМАНИЕ! Любые манипуляции по монтажу и обслуживанию измельчителя должны выполняться квалифицированными лицами и только при нажатой кнопке «Emergency stop» (Рис. 5, поз. 1).

Изделие поставляется с готовым кабелем питания, не требующим электрического монтажа к блоку управления. Кабель оснащен предохранительным механизмом, показанным на рисунке 5.

1. Кнопка отключение питания

Кнопка включения питания Для снятия предохранителя, нажмите кнопку 2. Загорится красный светодиод. Это рабочий режим, для работы кнопка должна быть в нажатом положении всегда.

Для постановки на предохранитель (отключение питания) нажмите на кнопку 1.

2. Подключите кабель к источнику питания без использования удлинителей. Убедитесь, что измельчитель подключен к заземленному источнику питания. В ином случае необходимо использовать внешнее заземление. Это должен делать электрик.

МОНТАЖ СЛИВНОГО ШЛАНГА

ВНИМАНИЕ! Любые манипуляции по монтажу и обслуживанию измельчителя должны выполняться квалифицированными лицами и только при нажатой кнопке «Emergency stop» (Рис. 6, поз. 1).

1. Возьмите гибкий шланг из комплекта поставки.

2. Наденьте его на выходную трубу (14), продвиньте до упора.

3. Затяните хомут (15) для надежной фиксации шланга на трубе.

4. Свободный конец сливного шланга подключите к канализационному стоку.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! В случае аварийной ситуации немедленно нажмите кнопку «Emergency stop» (Рис. 6, поз. 1).

1. Поверните кнопку «Emergency stop» (Рис. 6, поз. 1) по часовой стрелке до её установки в отжатое положение.

2. Включите подачу воды из крана.

3. Нажмите зеленую кнопку START (Рис. 6, поз. 3) для включения измельчителя.

3. Сбросьте отходы в измельчитель вместе с потоком воды. При необходимости используйте пробку-проталкиватель.

4. После завершения измельчения дайте мотору поработать 10 секунд вхолостую, чтобы промыть сливной трубопровод и нажмите красную кнопку выключения STOP (Рис. 6, поз. 2).

5. На время длительного простоя рекомендуется оставлять измельчитель с кнопкой «Emergency stop» (Рис. 6, поз. 1) в нажатом положении.

Следует...

- измельчать твердые вещества, такие как небольшие кости и остатки фруктов, для очистки камеры измельчения.
- измельчать цитрусовые, дыни, овощи и кофейные зерна.
- перед длительным простоем дать поработать вхолостую 1-2 минуты для промывки камеры и слива.
- всегда закрывать брызгозащитную крышку перед началом процесса измельчения

Запрещается...

- загружать отходы в камеру измельчения ДО его включения. Это может привести к ослаблению креплений с последующими поломкам и протечкам.
- использовать подключение к горячей воде.
- выключать устройство до завершения измельчения (при этом должен быть слышен шум работающего двигателя).
- измельчать большие объемы яичной скорлупы, волокнистых материалов, например кукурузной шелухи, артишоков и т. д., во избежание возможного засора трубы.
- измельчать раковины моллюсков или устриц, очиститель канализации, стекло, фарфор, полиэтиленовая пленка, крупные кости, металлические предметы, взрывоопасные материалы, очень горячую воду, жир, масло или сироп.
- заполнять камеру измельчителя одновременно чрезмерным количеством отходов. Производите загрузку постепенно.

УСТРАНЕНИЯ ЗАКЛИНИВАНИЯ

1. Отключите питание измельчителя кнопкой «Emergency stop» (Рис. 5, поз. 1).
2. Вставьте в камеру измельчителя специальное приспособление (ключ) входящее в комплект поставки изделия. С его помощью поворачивайте диск измельчителя вперед и назад, пока он не будет свободно совершать полный оборот. (Рис. 4)
3. Достаньте посторонние предметы при помощи щипцов или плоскогубцев с длинной ручкой или длинной деревянной лопаткой из измельчительной камеры.
4. Дайте двигателю изделия остыть в течение 3-5 минут
5. Нажмите кнопку сброса (16). После этого перезапустите двигатель.
6. Если двигатель не запускается, проверьте состояние кнопки и светодиода на предохранителе (раздел "ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА"); распределительный щит на наличие сработавших автоматических выключателей и перегоревших предохранителей.

УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Измельчитель не стартует	Не подаётся электричество	Проверьте подключение к электричеству
	Сработала защита от перегрева	Подождите пока двигатель не остынет и запустите заново
	Сработала защита от перегрузки	Нажмите красную кнопку выключения STOP (Рис. 6, поз. 2) и нажмите кнопку сброса (16). После этого перезапустите двигатель.
	Измельчитель заклинил	Воспользуйтесь рекомендацией из раздела выше ("УСТРАНЕНИЯ ЗАКЛИНИВАНИЯ")
Часто срабатывает защита от перегрузки	Измельчитель часто используется с чрезмерной нагрузкой	Не заполняйте камеру измельчителя одновременно чрезмерным количеством отходов. Производите загрузку постепенно.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Любые манипуляции по монтажу и обслуживанию измельчителя должны выполняться квалифицированными лицами и только при нажатой кнопке «Emergency stop» (Рис. 6, поз. 1).

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается использование агрессивных кислотных или щелочных чистящих средства для промывки измельчительной камеры.

Измельчитель не требует мероприятий по чистке измельчительной камеры при правильном использовании. Она очищается в процессе с поступления измельчаемого и потоком воды.

В случае если из измельчительной камеры идёт неприятный запах, рекомендуем измельчить небольшое количество льда и цедру цитрусовых. Допускается добавление небольшого количества пищевой соды.

ГАРАНТИЯ

На измельчитель предоставляется гарантия на дефекты материала и изготовления на гарантийный период с даты покупки. Срок - 1 год.

Если требуется выполнить обслуживание, обратитесь в сервисный центр STATUS (см. сайт www.status-disposer.com) или к дилеру. Гарантии аннулируются, если диспозер самостоятельно разбирался после установки с целью его ремонта или эксплуатировался с нарушением правил изложенных в данной инструкции.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Измельчители пищевых отходов марки «STATUS» соответствуют требованиям технических регламентам Таможенного союза и Евразийского экономического союза:

ТР ТС № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,

ТР ТС № 020/2011 «Об электромагнитной совместимости технических средств»

ТР ЕАЭС № 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Документы, подтверждающие соответствие продукции, размещены на сайте: www.status-tools.com. Сделано в Китае.

Изготовитель: STATUS ITALIA S.R.L.

Адрес местонахождения:

via Aldo Moro, 14/A, 36060 - Pianezze (VI), ITALY

Заявитель: ООО «СТАТУС ТУЛС»

Адрес: 143085, Московская область, Одинцовский район, р/п Заречье, территория 12 месяцев ЖК, стр. 13.

Дата изготовления: см. маркировку изделия