



GardenParkett[®]
древесно полимерный композит



Инструкция по монтажу системы ограждения
GardenParkett

Комплектующие



Столб опорный
GardenParkett 125 x 125
x 3000 мм



Кронштейн металлический
GardenParkett 60 x 60 x
1000 мм



Перила GardenParkett
90 x 45 x 3000 мм



Профиль алюминиевый
GardenParkett 28 x 37 x 3000 мм



Балюсина
GardenParkett 50 x
50 x 3000 мм



Крепеж для балюсины GardenParkett



Крышка столба
GardenParkett



Болт анкерный клиновой
10 x 85 мм



Крепеж для перил
универсальный
металлический
GardenParkett



Юбка столба
GardenParkett



Саморезы по металлу
с прессшайбой
4,2 x 50 мм



Саморезы
с прессшайбой
4,2 x 19 мм



Пена
монтажная
STAYER

Инструмент для монтажа



Сверла



Рулетка



Карандаш



Отвертка



Монтажный
уровень



Ручная ножовка



Торцовочная пила



Перфоратор



Шлифовальная
машина
«Болгарка»



Шуруповерт -
Дрель



Киянка резиновая



Угольник

Правила безопасности

Строительные работы необходимо проводить в специальной защитной одежде и экипировке. Используйте защитные очки, перчатки, пылезащитную маску и одежду с длинными рукавами, особенно при резке в замкнутом пространстве.

В случае отсутствия опыта монтажа материалов из древесно – полимерного композита, воспользуйтесь услугами профессионалов.

Перед началом монтажа прочитайте данную инструкцию до конца.

Введение

Ограждения **GardenParkett** не являются несущей конструкцией и не предназначены для использования в качестве основных несущих элементов, например несущих колонн, лаг, балок и тетивы.

Способ монтажа имеет большое значение, неправильная установка может привести к сокращению срока службы материала, либо к его порче. Система ограждения **GardenParkett** должна быть установлена в соответствии с этой инструкцией по монтажу. Компания не несёт ответственности за ошибки, допущенные в ходе монтажа. Нарушение норм инструкции по монтажу может привести к аннулированию гарантии. Не используйте при монтаже комплектующие других производителей, это может повлечь за собой нарушение конструкции и аннулирование гарантии на систему.

Монтаж следует осуществлять при температуре от +5°C до +20°C.

Прямая эксплуатация ДПК в воде запрещена. Материал требует постоянной вентиляции для испарения накопившейся влаги.

ДПК имеет свойство стабилизироваться по оттенку цвета в течении одного полного года эксплуатации на 5-10%. Незначительная разница в оттенке профилей одной партии является нормальной и не свидетельствует о каком-либо дефекте или браке на производстве.

Перепады температур и влажности могут вызвать линейные расширения, как отдельных профилей, так и в целом системы ограждений. Необходимо соблюдать все требования по длиnam профилей.

Транспортировка и хранение

Рекомендуется перевозить изделия из ДПК в горизонтальном положении на ровной поверхности.

Выгрузка и перегрузка профилей **GardenParkett** должна происходить с осторожностью, не бросая их.

До начала работ по монтажу материалы из ДПК и комплектующие должны храниться:

- в заводской упаковке;
- в горизонтальном положении;
- в сухом проветриваемом помещении, закрытом от попадания прямых солнечных лучей.

Материалы из ДПК, частично хранящиеся вне помещения, ввиду влияния на них атмосферных явлений (дождь, ультрафиолет), могут отличаться по цвету. После того, как они будут полностью смонтированы вне помещения, в течение 10-12 недель произойдет стабилизация по цвету.

За 48 часов до начала работ освободите материал от упаковки и сложите его в горизонтальном положении в непосредственной близости от места монтажа.


Осуществляйте монтаж в соответствии с инструкцией.

Гарантия

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

- Сборка и монтаж с нарушением требований инструкции.
- Деформация элементов в результате неправильной транспортировки и хранения.
- Повреждение ограждений в процессе эксплуатации не являются основанием для предъявления претензий.


Монтаж ограждения




24




25




27



28



31а



29



30



31



32

После предварительного сверления прикручиваем крепёж для балюсин, используя шаблон из балюсины, расстояние от шаблона до края поручня 98 мм (рис. 24).

Прикручиваем к верхнему поручню все 9 штук прямых креплений для балюсин (рис. 25).

Крепления для балюсин в нижний поручень прикручиваются по аналогии с верхним поручнем только с верхней лицевой стороны поручня (рис 19).

В нижний поручень с обоих торцов прикручиваем заподлицо универсальный металлический крепеж, используя саморезы с прессшайбой 4,2 x 19 мм (рис. 26).

Также в нижний поручень с противоположной стороны ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно монтировать подпорные балюсины с помощью универсального крепежа для балюсин.

На секцию длиной по поручню 1445 мм рекомендуется прикрутить 3 подпорки напротив 2-ой, 5-ой и 8-ой балюсины (рис. 27).

Длина подпорки должна быть 80 мм (рис. 28).

Данные подпорки служат для предотвращения прогиба секции ограждения, а также две крайние подпорки снимают нагрузку на крепления для перил (рис. 29).

Следующим этапом размещаем нижний поручень между двумя столбами из ДПК и прикручиваем по заранее подготовленным отверстиям (рис. 14) с обязательным креплением к металлическим кронштейнам (рис. 31), используя саморезы по металлу с прессшайбой 4,2 x 50 (рис. 30).

Верхнее крепление для поручня прикручиваем к столbam из ДПК по заранее подготовленным отверстиям *отдельно* от верхнего поручня, соблюдая позиционирование согласно рисунка (рис. 32).

Монтаж ограждения

После этого приступаем к распиловке балюсин. Для одной секции, длиной по погону 1445 мм, необходимо 9 балюсин и 3 подпорки. Длина балюсин должна быть 780 мм (рис. 28).

Следующим этапом вставляем балюсины в крепления для балюсин нижнего поручня (рис. 34).

После того, как установили все балюсины, нужно подготовить к установке верхний поручень. Для этого при помощи реноватора, с обоих торцов поручня вырезаем углубление не более 5 мм, чтобы сделать невидимым металлический крепеж для поручня (рис. 35). Таким образом, поручень будет установлен вплотную к столбу из ДПК без зазора (рис. 36).

Дальше устанавливаем верхний поручень между столбами из ДПК, надеваем его на балюсины и прикручиваем снизу к металлическим креплениям саморезами с прессшайбой 4,2 x 19 мм, не забывая предварительно просверлить отверстия в поручне из ДПК сверлом по металлу диаметром 2,5 мм (рис. 37).

Для жесткости конструкции рекомендуется сверху заполнить пустоты между металлическим кронштейном и столбом из ДПК монтажной пеной.

Завершается монтаж секции пластиковой крышкой для столба, которая предварительно изнутри покрывается монтажным клеем, и одевается на столб из ДПК (рис. 38).


Прямое ограждение из ДПК

GardenParkett готово. Все последующие секции собираются подобным образом (рис. 39).

Сборка наклонной секции ограждения **GardenParkett** производится по такому же принципу и последовательности, что и прямая секция ограждения. Но нужно учитывать и соблюдать ряд особенностей - у наклонной секции может быть разный угол наклона.

Угол наклона зависит от крутизны лестничного пролёта, высоты и ширины ступеней.

Поручни, алюминиевые лаги и балюсины нужно отпиливать под углом, каждый угол индивидуален.



34




36





35




5 мм



37




38




39


Варианты сборки секций




Вариант 1




Вариант 2




Вариант 3




Вариант 4




Вариант 5




Вариант 6




Вариант 7




Вариант 8




Вариант 9



Вариант 10



Вариант 11



Вариант 12

Важно знать

Допускается разнотонность цвета профилей от произведенных разных партий. Рекомендуем при монтаже брать материал из разных пачек или поддонов.

Необходимо предусмотреть по одной дополнительной опоре на каждые 45-50 см ограждения. Отрезки балаясин вертикально подгоняются под нижние перила.

Для наибольшей жесткости секций рекомендуется внутрь перил вставлять металлический профиль - алюминиевую лагу, чтобы избежать ржавых потёков по балаясинам из ДПК.

Обязательное использование крепежей только торговой марки **GardenParkett**.

Перед вкручиванием шурупов в профили ДПК всегда нужно делать предварительное засверливание чуть меньшего диаметра, чем диаметр шурупа.

Предусмотрите компенсационные зазоры между крепежами и профилями балаясин и перил по - 1,5 мм с каждой стороны. Линейное расширение 3-х метрового профиля составляет 3 мм.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ограждения не по назначению, например, в качестве несущих конструкций или опорных балок.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтаж ограждений при температуре ниже +5° С.

Производитель оставляет за собой право изменять инструкцию. Со всеми изменениями вы можете знакомиться на нашем сайте (www.deck-line.ru). При несоблюдении инструкции и рекомендаций производитель оставляет за собой право аннулировать предоставленные гарантийные обязательства.

Рекомендации по уходу и чистке ограждений GardenParkett

Все наружные строительные материалы требуют чистки. Периодическая чистка материалов из ДПК обеспечит отличный внешний вид ограждениям.

Проблема	Решение
Грязь и мусор	Загрязненный участок необходимо промыть водой из шланга, чтобы удалить мусор с поверхности. Удаляйте грязь и мусор с тисненного рисунка с помощью мыльной воды и мягкой щетки.
Масло, жир, пища	Попавшую на покрытие пищу необходимо удалять как можно раньше. Промойте поверхность водой из шланга, а для очистки тисненных рисунков используйте мыльную воду с мягкой щеткой.
Лед и снег	Для уборки снега с поверхности можно использовать мягкую щетку. Ни в коем случае не долбите и не скребите образовавшийся лед твердыми предметами, это может привести к образованию царапин, трещин и сколов на изделиях из ДПК.

В процессе эксплуатации на поверхности ограждений могут появляться царапины, которые можно удалить/нивелировать путем легкой шлифовки поверхности мелкозернистой шлифовальной губкой (зерно от 180 ед. и выше).

Обращаем Ваше внимание, что ограждения из ДПК светлых цветов и оттенков требуют больших усилий при уборке, так как поверхность имеет рельефное тиснение, в котором может собираться пыль, грязь, пыльца, которая будет видна. Регулярная промывка, даже если на ней нет видимых следов плесени, играет важную роль для предотвращения появления плесени и грибка.