

# Инструкция SKMEI SMART 1227, 1245, 1250, 1255



## **Как включить/ выключить часы?**

Нажмите и удерживайте одновременно кнопки MODE+ START

## **Как включить Bluetooth?**

Нажмите и удерживайте кнопку LIGHT- индикатор Bluetooth появится на дисплее (таким же образом выключить) При включенном Bluetooth и отсутствии соединения с телефоном - его иконка в часах мерцает, при наличии соединения – горит постоянно.

## **Как выставить время и дату?**

При подключении часов к телефону, синхронизация времени и даты происходит автоматически в течении 2-10 сек. Также можно выставить эти показатели вручную - смотрите ниже.

## **Кнопки (в зависимости от модели часов расположение может меняться)**

Верхняя левая кнопка - LIGHT

Нижняя левая кнопка - MODE

Верхняя правая кнопка - START

Нижняя правая кнопка - RESET

## **Режим основного времени (главный экран).**

Как выставить время? Нажмите и удерживайте кнопку RESET - начнут мерцать часы, кнопкой START выставите нужное значение, затем снова нажмите и удерживайте кнопку

RESET- начнут мерцать минуты, кнопкой START выставите, далее таким же образом выставляются секунды, формат времени 12\24 часа, после настройки всех показателей - нажмите кнопку MODE- чтобы зафиксировать значение.

### **Дата.**

В режиме основного времени нажмите кнопку MODE один раз. Как настроить? Нажмите и удерживайте кнопку RESET- начтёт мерцать год, кнопкой START выставите нужное значение, таким же образом настраиваем месяц и число, после этого день недели выставляется автоматически. **Шагомер.**

В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 2 раза. Здесь отображается количество сделанных шагов.

### **Калории.**

В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 3 раза. Здесь отображается количество сожженных калорий.

### **Подсчёт пройденного расстояния.**

В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 4 раза. Здесь информация о количестве пройденных км. Внимание! После выключения часов, показатели шагомера , калорий и пройденных км –обнуляются , а время и дата снова показывают произвольное значение.

### **Будильник.**

В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 5 раз. Как настроить? Нажмите и удерживайте кнопку RESET- начнёт мерцать индикатор будильника, кнопкой START ВКЛ/ ВЫКЛ будильник. Чтобы выставить время будильника нажмите и удерживайте кнопку RESET, начнут мерцать часы - кнопкой START выставите нужное значение, таким же образом выставляются минуты , далее нажмите кнопку MODE , чтобы зафиксировать настройку.

### **Секундомер.**

В режиме основного времени нажмите кнопку MODE 6 раз. Как запустить? Нажмите кнопку START ( этой же кнопкой остановить) ; нажав кнопку RESET- производится обнуление показателей

### **Какое приложение нужно для установки на Ваш телефон?**

Приложение для Android/Apple: Sports+ **Как подключить часы к телефону?**

Это можно сделать двумя способами: включить Bluetooth на Вашем телефоне (предварительно включив его и на часах), и в поиске новых устройств найти Xwatch- ник часов; либо в приложении: в меню в пункте управление устройством.

### **Меню.**

Для включения подсветки нажмите верхнюю левую кнопку LIGHT Для смены цвета подсветки зажмите на некоторое время эту же клавишу

Для перехода в режим настройки нажмите нижнюю левую нижнюю кнопку MODE

После нажатия кнопки MODE часы переходят в режим секундомера

Для старта и паузы секундомера используйте правую верхнюю кнопку START

Для сброса и фиксации времени используйте кнопку RESET

Чтобы Выйти из секундомера нажмите кнопку MODE

Чтобы перейти в режим настройки будильника два раза нажмите левую нижнюю кнопку MODE

Правая верхняя кнопка для изменения количества, а правая нижняя для переключения между

часами и минутами

Чтобы выйти из режима настройки будильника нажмите MODE

Чтобы выставить время, дату и день недели нажмите три раза кнопку MODE

Кнопка START для изменения параметра (минут или часов),  
кнопка RESET для перехода к настройке следующего параметра

Дни недели:

S – Sunday (Воскресенье)

M – Monday (Понедельник)

T – Tuesday (Вторник)

W – Wednesday (Среда)

TH – Thursday (Четверг)

FR – Friday (Пятница)

SA – Saturday (Суббота)

Если зажать кнопку START, часы покажут дату Если зажать кнопку RESET, часы покажут, на какое время установлен будильник Если нажать одновременно кнопки START и RESET, можно включить и выключить будильник Если AL горит на табло, будильник включен

### **Первая страничка:**

УО. Ваш профиль. Здесь заполняются Ваши параметры : пол, возраст, рост, вес, также можно установить аватар. Указывать эти параметры нужно для того, чтобы показатели Ваших физических достижений были корректны и более точны.

### **Настройка>целевая количество пройденных шагов.**

**Ваши цели.** Здесь можно устанавливать , какое расстояние Вы хотите пройти и сколько сбросить кг.

### **Camera.**

Дистанционное управление камерой Вашего телефона. Как сделать снимок? Для этого нужно зайти в камеру телефона из приложения, спуск производится на часах кнопкой START. Снимки можно делать как обычной камерой телефона, так и фронтальной (камера для селфи). Сделанные фото сохраняются в галерее телефона. Супер функция для семейных фото, больших компаний и просто любителей фотографироваться)) Телефон можно установить на любом расстоянии и делать снимки с помощью кнопочки на часах.

### **Напоминания.**

В этом разделе вы можете выставить будильник, также ВКЛ/ВЫКЛ уведомления о звонках, смс, сообщениях из приложений QQ/WeChate, уведомления из Twitter, Facebok, WhatsApp, Skype. При включенных уведомлениях, если Вам будут звонить или придёт смс, часы будут подавать звуковой сигнал и на дисплее будет мерцать несколько секунд иконка о входящем вызове либо смс.

### **Вторая страничка:**

Здесь открывается информация о количестве сделанных шагов, сожженных калориях, расстоянии в км и затраченного на это времени за день, если потянуть страницу вверх, вы попадёте в окно, где отображается история этих показателей за день, неделю, месяц.

Внимание! При выключении часов, эта информация обнуляется.