

ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ ВЫШКИ
ООО "Сфера-Элемент"
беспл. телефон 88002501227
e-mail 2488805@list.ru
сайт www.pk-se.ru



ПАСПОРТ

ЛЕСТНИЦА ПЕРЕДВИЖНАЯ
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЦИСТЕРН

Модель: ЛП: 2,6-3,8



ООО «СФЕРА»
8 800 250 12 27
ПК-С.С.Р.У
2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	3
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	4
5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ	4
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	5
7. РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ.....	6
8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	7
9. УТИЛИЗАЦИЯ	6
10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	7
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9

Настоящий паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации составлен на лестница передвижная для обслуживания цистерн серии ЛП: 2,6-3,8 и содержит техническое описание изделия, указания по эксплуатации и технические данные, гарантируемые изготовителем.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не носящие принципиального характера и не отраженные в данном руководстве.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лестница передвижная для обслуживания цистерн серии (далее Лестница) ЛП:2,6-3,8 предназначена для безопасного обслуживания цистерн различной высоты.

По устойчивости к воздействию климатических факторов лестница соответствует исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69.

Лестница может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах класса 0,1 согласно ГОСТ Р 51330.9-99.

Лестница может комплектоваться:

- барьером безопасности;
- кольцом безопасности

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Основные параметры	Значения
Высота обслуживаемых цистерн, мм	min 2600... max 3800
Материал каркаса, направляющих и ступенек:	
- У1	Ст3
- ХЛ2	09Г2С
Механизм подъема	лебедка ручная
	без
Ограждение *	барьер безопасности
	кольцо безопасности
Габаритные размеры при min положении, мм, не более	2360x1650x3800**
Габаритные размеры при max положении, мм, не более	2360x1650x5200**
Масса, кг, не более	250**

* по согласованию с заказчиком возможно изменение типа и цвета покрытия;

** без ограждения и кольца безопасности.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Общий вид лестницы представлен в приложении

Лестница позволяет обслуживать цистерны разной высоты. Регулировка высоты производится с помощью выдвижной лестницы. Подъем и опускание лестницы осуществляется с помощью барабанной лебедки с тросом. На верхней платформе предусмотрено ограждение, для безопасной работы на цистерне. Устойчивость лестницы в рабочем положении обеспечивается регулируемые по высоте опоры.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Лестница изготовлена согласно требований промышленной безопасности и обеспечивают максимальную безопасность обслуживающему персоналу при выполнении работ.

Лестница в темное время суток должна быть хорошо освещена.

Эксплуатация лестницы возможна только при условии, что ее свободный конец будет опираться на цистерну.

ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

- ОСМОТРЕТЬ ЛЕСТНИЦУ, НЕ ПОДНИМАТЬСЯ НА ПОВРЕЖДЁННЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ ИЛИ СЛОМАННЫЕ ЧАСТИ ЛЕСТНИЦЫ;
- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
- НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ ЛЕСТНИЦУ, ЛЕСТНИЦА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НЕ БОЛЕЕ 150 КГ
- ЛЕСТНИЦЫ НА СКОЛЬЗКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ;
- ПРИ МАНЕВРИРОВАНИИ АВТОЦИСТЕРНЫ
- ПРИ ОСТАНОВКЕ ЦИСТЕРНЫ ВНЕ ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ;
- ЛЕСТНИЦА ДОЛЖНА ОПИРАТЬСЯ НА ЦИСТЕРНУ.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

1. Поднять упоры (если используются) и убедиться в том, что колёса касаются земли;
2. Переместить лестницу за ручку к цистерне.
3. При помощи лебёдки поднять подвижную лестницу немного выше цистерны.
4. Переместить лестницу за ручку ближе к цистерне, так чтобы кольцо безопасности находилось в зоне обслуживания цистерны.
5. Установить лестницу в рабочее положение опустив упоры.
6. При помощи лебёдки опустить подвижную лестницу так, чтобы нижняя часть её опиралась на цистерну.
7. Вставить стопор под ступень в верхнее доступное положение.
8. Встаньте лицом к лестнице верхней, поднимаясь вверх или вниз, крепко держитесь за ограждение обеими руками, сохраняя центр тяжести.
9. Установить страховочные цепи.

10. После проведения необходимых работ спуститься с лестницы вниз крепко держитесь за ограждение обеими руками, сохраняя центр тяжести.

11. При помощи лебёдки поднять платформу так, чтобы нижняя часть не опиралась на цистерну и снять стопор.

12. Установить лестницу передвижную в транспортное положение подняв упоры так, чтобы передние колёса касались земли.

13. Переместить лестницу от цистерны, так чтобы при движении цистерны она не задевала лестницу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬСЯ НА ЛЕСТНИЦУ БЕЗ ФИКСАЦИИ ПЕРЕДНИХ УПОРОВ И ОПОРЫ ЕЁ НА ЦИСТЕРНУ

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание производится с целью поддержания лестницы в технически исправном состоянии и готовности к работе.

Перед каждым использованием лестницы необходимо:

- а) проверить отсутствие видимых повреждений;
- б) проверить наличие и исправность перил, ограждений.

Во время эксплуатации лестница должна подвергаться - периодическому внешнему, а также профилактическому осмотру.

Внешний осмотр лестницы производится не реже 1 раза в 3 месяца. При этом необходимо:

- а) проверить состояние металлоконструкций и сварных швов (повреждения не допускаются);
- б) проверить наличие всех крепежных деталей и элементов (болтов, гаек, шайб и др.);

Профилактический осмотр лестницы должен производиться не реже 1 раза в год. При этом необходимо:

- а) выполнить все работы в объеме периодического внешнего осмотра;
- б) проверить затяжку всех крепежных элементов и подтянуть ослабленные болтовые соединения;
- в) удалить ржавчину и восстановить лакокрасочное покрытие.

Один раз в полгода производить смазку шарнирных соединений смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80.

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ДЕТАЛЯМИ И ДРУГИМИ НЕИСПРАВНОСТЯМИ.

Персонал, не прошедший инструктаж по технике безопасности, безопасным приемам ведения работ, не прошедший

обучение правилам эксплуатации лестницы, к работе не допускается.

7. РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ

Установленный срок службы - 5 лет.

По окончании срока службы производятся работы по продлению срока безопасной эксплуатации лестниц, находящихся в эксплуатации согласно Постановления Федерального горного и промышленного надзора РОССИИ № 43 от 9 июля 2002 г. РД 03-484-02 "Положение о порядке продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах", РД 09-539-03 «Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».

При отрицательных результатах экспертизы производится вывод лестниц из эксплуатации с последующей утилизацией.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованную лестницу допускается транспортировать автомобильным и железнодорожным транспортом, соблюдая правила перевозки грузов на данном виде транспорта.

При транспортировании к месту установки и при опускании на пол лестница не должна подвергаться толчкам и ударам.

Лестницы должны храниться в помещении или под навесом.

При хранении лестниц на складах в окружающей воздушной среде не должно быть паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы произвести работы по утилизации лестницы: произвести её разборку на сборочные единицы и детали, в зависимости от материалов (черные и цветные металлы, резина) и произвести утилизацию в соответствии с регламентом предприятия - потребителя.

10. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Количество
	Лестница передвижная ЛП:2,6-3,8	1
	Барьер безопасности*	-
	Кольцом безопасности*	1
Техническая документация:		
	Паспорт	1
	Паспорта и каталожные листы на узлы и механизмы	1 комплект

* Наличие зависит от комплектации лестницы

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лестница модель: ЛП:2,6-3,8 **заводской №** ST-10847/18
соответствует действующей конструкторской документации и
признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска « 14 август 2018 г.

Подпись лица, ответственного за приемку изделия



ОТК

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных руководством по эксплуатации.

Срок гарантии 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 18 месяцев со дня отгрузки. Срок эксплуатации 5 лет.

Дефекты изделия, возникшие по вине изготовителя и выявленные потребителем в процессе хранения или эксплуатации в течение гарантийного срока, изготовитель обязуется устранить в течение одного месяца со дня получения рекламации.

Гарантийные обязательства не выполняются, если потребитель без разрешения изготовителя самостоятельно разобрал и выполнял ремонт изделия.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ98.Н14012

Срок действия с 08.07.2016 по 07.07.2019

№ 1674277

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ98. Орган по сертификации продукции ООО "ЮгРесурс", 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, тел. 8 985 766 92 24, E-mail info@ug-resurs.ru.

ПРОДУКЦИЯ Вышки, лестницы, стремянки, платформы, трапы, переходы, мосты, площадки, подмости, т.м. ПК-Сервис (см. приложение на 2 листах, бланки №№ 09286905, 09266906).
Серийный выпуск:

код ОК 093 (ОКП):

52 2540

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
спецификации изготовителя

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ПК-Сервис».

Адрес: Россия, 190068, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоседова, д. 126.
Телефон +7 (812) 24-888-05, +7 (800) 250-12-27, факс +7 (812) 24-888-05.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ПК-Сервис».

Адрес: Россия, 190068, г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоседова, д. 126.
Телефон +7 (812) 24-888-05, +7 (800) 250-12-27, факс +7 (812) 24-888-05.

НА ОСНОВАНИИ протокола № 5192-12-2/ПС-072 от 07.07.2014 г. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Ремсервис", аттестат регистрационный № РОСС RU.0001.21AB80 действителен от 21.10.2011 года, адрес: 109542, г. Москва, Разликий пр-кт, д. 86/1, стр. 3, подвал, комн. 09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

Е.В. Прокудина
Подпись


Е.В. Прокудина

инженер, специалист

И.В. Насонов

инженер, специалист

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Инд. № подл.	Лист и дата	Взам. инд. №	Инд. инд. №	Инд. № подл.	Лист и дата
Серий. №	Дата примен.				

Имя Лист	№ докум	Лист	Листов
Разработ			
Т. констр.			
Нач. отд.			
И. констр.			
Машб.			
Масса	Масштаб	Лист	
-	1:25	Листов 7	
Лестница мобильная			
Вид общий			
Классификация			
Формат А3			